

WAPMシリーズ コマンドリファレンス

このたびは、弊社製AirStation Proをお 買い求めいただき、誠にありがとうござ います。

本書は、CLIコマンドについて説明しています。必要に応じてお読みください。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™、AOSS™は、株式会社 バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 本書では™、®、©などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に 購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用された ことにより掲書が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ・ 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、で使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された 取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

目次

1_	はじめに	8
	本書について	, a
	コマンドラインインターフェースの利用方法	٥
	接続例(シリアル接続)	
	接続例(TELNETまたはSSH接続)	
	ターミナルソフトの準備	
	本製品へのログイン	
	シリアル接続/TELNET接続	
	SSH接続	
	IPアドレスの設定	
	手動設定する	
	DHCPサーバーから自動取得する	
2	ココン・ピニ ノン・ノン・カー コー・フ	46
2	コマンドラインインターフェース	10
	コマンドモードについて	
	Reference Mode (参照モード)	
	Immediate Mode (即時実行モード)	
	Edit Mode(編集モード)	
	コマンドの解説について	20
	コマンド解説ページの読みかた	
	特殊文字の入力	
	自動ログアウト	
	排他ログイン	
	コメントアウト文	21
	コマンドプロンプト	
	forceオプション	
	setupコマンド	
	setup init	
	setup reboot	
	setup savesetup restore	
	setup restoresetup firmware	
	setup usernamesetup username	
	setup usernamesetup password	
	setup datesetup date	
	setup date	29

setup ntp client	30
setup timezone	31
setup syslog client	32
setup management	33
setup show status	34
setup show config	35
setup authuser add	36
setup authuser delete	36
setup authuser password	
ipコマンド	
ip [subnet lan] add	38
ip subnet delete	39
ip subnet rename	40
ip lan address	40
ip lan vlan	42
ip defaultgw	42
ip [subnet lan] nexthop	43
ip subnet show status	44
ip subnet show config	44
ip dns	45
ip [subnet lan] dns	46
ip [subnet lan] mtu	46
ip [subnet lan] upnp	
ip dhcp-server lease	48
ip dhcp-server relay	48
ip dhcp-server option	49
ip dhcp-server reserve	50
ip dhcp-server show status	50
ip dhcp-server show config	51
ip routing rip	52
ip routing subnet	52
ip routing static	54
ip routing show status	55
ip routing show config	55
ip filtering template	56
ip filtering log	56
ip proxyarp	
ip show status	58
ip show config	58
etherコマンド	60
ether port N link	60
ether port N media	
ether port N vlan mode	62
ether show status	62

ether show config	
airsetコマンド	64
airset linkitg	64
airset linkitg action	64
airset linkitg show status	65
airset linkitg show config	66
airset aoss [start stop]	
airset aoss cipher [11a 11g]	67
airset aoss ssid-security [11a 11g]	68
airset aoss vlan	68
airset aoss hwswitch	69
airset aoss devicekeys	
airset aoss station permission	
airset aoss station delete	
airset aoss show status	
airset aoss show config	
airset wps [enable disable]	
airset wps [start stop]	
airset wps external-registrar	
airset wps create pincode	
airset wps start enrollee pincode	
airset wps show status	
airset wps show config	
airset maclist add	
airset maclist delete	
airset maclist show status	
airset maclist show config	
airset acl add	
airset acl delete	
airset acl show status	
airset acl show config	
airset [11a 11g] wireless	
airset [11a 11g] ssid add	81
airset [11a 11g] ssid [enable disable]	
airset [11a 11g] ssid delete	
airset [11a 11g] ssid rename	85
airset [11a 11g] ssid wep	86
airset [11a 11g] ssid security	87
airset [11a 11g] ssid addsecurity	
airset [11a 11g] anyscan	
airset [11a 11g] ssid anyscan	91
airset [11a 11g] ssid privacy	92
airset [11a 11g] ssid vlan	93
airset [11a 11g] ssid default	94

airset [11a 11g] ssid show status	94
airset [11a 11g] ssid show config	95
airset [11a 11g] wds [enable disable exclusive]	96
airset [11a 11g] wds [add create]	96
airset [11a 11g] wds delete	97
airset [11a 11g] wds security	
airset [11a 11g] wds vlan	99
airset [11a 11g] wds show status	
airset [11a 11g] wds show config	
airset [11a 11g] channel	
airset [11a 11g] band	
airset [11a 11g] mode	
airset 11g 80211g-protect	
airset [] la l]g] frameburst	
airset [] la l] g] mrate	106
airset [11a 11g] txpower	107
airset [11a 11g] transmit	108
airset [11a 11g] beacon period	108
airset [11a 11g] beacon dtim	109
airset [11a 11g] diversity	110
airset [11a 11g] loadbalance limit	
airset [] la l] g] rtsthreshold	
airset [11a 11g] fragmentthreshold	112
airset [11a 11g] keepalive	112
airset 11g carriersense	
airset [] la l] gj	
airset [] a]] g] aggregation	114
airset [11a 11g] sm-powersave	115
airset [11a 11g] ssid macfilter	
airset [11a 11g] 80211n-protect	
airset [11a 11g] 80211h-send	117
airset switch [11a 11g]	
airset [] la l] g] survey	
airset [11a 11g] basic_info show status	
airset [11a 11g] basic_info show config	119
radiusコマンド	121
radius [primary secondary] [enable disable]	404
[internal_server]	121
radius [primary secondary] create	121
radius [primary secondary] delete	122
radius [primary secondary] session-timeout	
radius [primary secondary] attribute termination-ac	TION 123
radius [primary secondary] authport	125

	radius [primary secondary] acctport	125
	radius [primary secondary] accounting	
	radius asam	
	radius show status	127
	radius show config	128
	radius internal_server [enable disable]	129
	radius internal_server session-timeout	130
	radius internal_server termination-action	130
br	idgeコマンド	132
	bridge aging	132
	bridge stp [enable disable]	132
	bridge stp mode [stp rstp]	133
	bridge stp priority	
	bridge stp fwdelay	134
	bridge stp hellotime	134
	bridge stp maxage	135
	bridge stp tx-holdcount	136
	bridge stp autoedge	136
	bridge stp port [portN] [priority cost edgeport ptop]	
	bridge show status	
	bridge show config	
	bridge multicast snooping	139
	bridge multicast tunnel	
qc	osコマンド	141
	gos policy	141
	qos priomapping	
	qos codemapping	
	qos portmapping	
	gos queue edca	
	gos admissionctl	
	gos show status	145
	gos show config	146
pr	ofileコマンド	147
•	profile switch	147
	profile name	147
	profile color	148
	profile copy	149
	profile init	
	profile management	
	profile schedule [enable disable]	
	profile schedule add	
	profile schedule delete	
	profile schedule move	
	profile show status	

profile show config	155
showコマンド	
show status all	156
show status setup	
show status ip basic_info	156
show status dhcp-server	156
show status ip routing	157
show status ip subnet	
show status ether	157
show status airset [11a 11g] basic_info	157
show status airset [11a 11g] ssid	157
show status airset [11a 11g] wds	
show status airset aoss	
show status airset wps	
show status airset acl	
show status airset linking	
show status radius	
show status bridge	
show status qos	
show status profile	
show status usb	
show config all	
show config setup	
show config ip basic_info	
show config ip routing	159
show config ip dhcp-server	
show config ip subnet	
show config ether	160
show config airset [11a 11g] basic_info	
show config airset [11a 11g] ssid	
show config airset [11a 11g] wds	
show config airset aoss	
show config airset wps	
show config airset maclist	
show config airset acl	
show config airset linking	
show config radius	
show config bridge	
show config qos	
show config profile	
show syslog	
show snmp walk	163

editコマンド	
edit start	164
edit end	164
edit cancel	
edit difference	166
edit save	166
pingコマンド	168
ping	168
usbコマンド	169
usb eject	169
usb show status	169
exitコマンド	171
exit	171
quitコマンド	171
auit	

1

はじめに

本書について

本書は、AirStation Proシリーズのコマンドラインインターフェース(CLI)の文法・設定方法・注意 事項などを記載したマニュアルです。一般的な設置や利用方法などについては、各製品のユーザー ズマニュアルを参照してください。

本書は、以下の製品およびファームウェアのバージョンに対応したものとなっております。

AirStation Pro WAPM-HP-AM54G54 Ver.2.53

WAPM-APG300N Ver.2.54 WAPM-AG300N Ver.2.54

上記のバージョン以降のファームウェアであれば、本書の内容に従って設定を行うことが可能ですが、ファームウェア改版などにより文法・設定方法などを予告なく変更する可能性があります。コマンドリファレンスは、ファームウェアと共に最新版のものを入手することをお勧めいたします。最新のコマンドラインリファレンスにつきましては、以下のURLをご確認ください。

WAPM-HP-AM54G54

http://buffalo.jp/download/manual/w/wapmhpam54g54.html


WAPM-APG300N / WAPM-AG300N

http://buffalo.jp/download/manual/w/wapmapg300n_ag300n.html

コマンドラインインターフェースの利用方法


本製品のコマンドラインインターフェースは、シリアルポート、TELNETおよびSSHの3種類の接続方式に対応しています。TELNET、SSHはネットワークを経由し、離れた場所にある機器のコマンドラインインターフェースを操作することができます。

接続例(シリアル接続)



本製品のシリアルポートと設定用パソコンの シリアルポートをシリアルケーブルで接続します。

接続例(TELNETまたはSSH接続)



ターミナルソフトの準備

コマンドラインインターフェースに接続するためには、ターミナルソフトが必要となります。本製品では以下のターミナルソフトを用いることを推奨しております。

Windows付属のハイパーターミナル(Windows XP/2000)*1

Tera Term Ver.4.60以降**2

Kterm 6.2.0 + telnet(Linux NetKit)またはslogin(openssh)

- ※1 ハイパーターミナルで利用可能な接続方法は、シリアルポート・TELNETのみとなります。
- ※2 Copyright (c) T.Teranishi. / TeraTerm Project. All rights reserved.
- ▲注意 Tera Term(Ver.4.60 以降)の初期状態では、他のターミナルソフトと異なるキーマップが設定されているため、Home、Endキーのマッピングが本製品の設定と異なる仕様となっております。これらのキーを利用する場合は、以下の手順でキーマップの設定を変更してください。
 - 1. [設定] [キーマップの読み込み]を選択します。
 - 2. ファイルの中から「FUNCTION.CNF」を選択し、「開く」をクリックします。
 - 3. 「TERATERM.INI」を選択し、[保存]をクリックします。

本製品へのログイン

本製品へのログインは、以下の手順で行えます。

シリアル接続/TELNET接続

1 シリアル接続の場合は、ターミナルソフトを次のとおりに設定し、本製品にアク セスします。


・接続方法 : COM1など ・データレート : 19200bps ・データビット :8

・ストップビット:1 ・パリティ : なし ・フロー制御 : なし

TELNET接続の場合は、本製品に設定されているIPアドレスを接続先に指定して ください。


※本製品の出荷時のIPアドレスは、ユーザーズマニュアルの「初期設定一覧」を参照してく ださい。

ターミナルが適切にセットアップできたら、ログインメニューが表示されます。 文字が表示されない場合は<Enter>を押してください。



Login: にrootと入力し、<Enter>を押します。

4 Password: には何も入力しないで、<Enter>を押します(Passwordはデフォル トでは設定されていません)。



5 「Hello! APxxxxxxxxxxxx#」(例: Hello! AP1234567890AB#)と表示されま (xxxxxxxxxxxxの部分は、お使いの環境によって異なります)

Hello! APxxxxxxxxxxx Welcome to BUFFALO CLI ! (profile1) man\$

以上で本製品へのログインは完了です。

SSH接続

- 1 ターミナルソフトを起動します。
- 2 ホスト欄に本製品に設定されているIPアドレスを入力し、サービスにSSHを選択して[OK]をクリックします。
 - ※本製品の出荷時のIPアドレスは、ユーザーズマニュアルの「初期設定一覧」を参照してください。



3 ユーザ名に「root」と入力し、[OK]をクリックします(パスフレーズはデフォルトでは設定されていません)。



```
Hello!
APxxxxxxxxxx
Welcome to BUFFALO CLI !
(profile1)man$
```

以上で本製品へのログインは完了です。

IPアドレスの設定

手動設定する

IPアドレスを割り当てる前に、ネットワーク管理者へ次の情報を確認してください。

- ・本製品用のIPアドレス
- ・ネットワークのサブネットマスク

次の場合を例に、IPアドレスを変更します。

・本製品用のIPアドレス :例 192.168.11.200 ・ネットワークのサブネットマスク:例 255.255.255.0

設定手順は次のとおりです。

- 1 本製品にログインします。
- **2** 「ip lan address 192.168.11.200/255.255.255.0」と入力し、<Enter>を押します。

(profile1) man\$ ip lan address 192.168.11.200/255.255.255.0

3 「There is a possibility that the CLI session is disconected for this processing,continue? (y/n)」と表示されたら、<y>を押し、<Enter>を押します。

There is a possibility that the CLI session is disconected for this processing, continue ? (y/n)y Good-bye!!

□メモ IPアドレスとサブネットマスクを確認するには、再度本製品にログインし、「ip show status」と入力して<Enter>を押してください。

DHCPサーバーから自動取得する

DHCPサーバーからIPアドレスなどを自動的に取得するための設定手順を説明します。

設定手順は次のとおりです。

- 1 本製品にログインします。
- 「ip Ian address dhcp」と入力し、<Enter>を押します。

(profile1) man\$ ip lan address dhcp

3 ^rThere is a possibility that the CLI session is disconected for this processing,continue? (y/n)」と表示されたら、<y>を押し、<Enter>を押しま す。

There is a possibility that the CLI session is disconected for this processing, continue ? (y/n)yGood-bye!!

□メモ IPアドレスとサブネットマスクを確認するには、再度本製品にログインし、「ip show status」と入力して<Enter>を押してください。

コマンドラインインターフェース

コマンドモードについて

本製品には、Reference Mode(参照モード)、Immediate Mode(即時実行モード)、Edit Mode (編集モード)の3つのコマンドモードがあります。ここでは、それぞれのコマンドモードについて 説明します。

Reference Mode(参照モード)は、設定内容の参照のみ行うことができます。

Immediate Mode (即時実行モード) は、コマンド 1 命令ごとに設定を反映させ、設定を内部のフラッシュメモリーに保存します。設定の保存・再構成を行うため、コマンドあたりに要する時間は長くなりますが、入力したコマンドは即時に反映されます。

Edit Mode (編集モード) は、即時実行モードとは異なり、コマンドごとに設定を反映しません。設定を反映するためには、反映を行うコマンド (edit save等) か、編集モードを抜けるコマンド (edit end等) を実行する必要があります。

Reference Mode(参照モード)


手順

- 1 本製品にログインします。 Loginに「user」を入力し、<Enter>を押します(Passwordはデフォルトでは設定されていません)。

```
Hello!
APxxxxxxxxxx
Welcome to BUFFALO CLI !
(profile1)man>
```

- □メモ コマンドラインインターフェースを終了させる場合は、exitまたはquitと入力し、 <Enter>を押してください。 (exitコマンドについてはP171を、quitコマンドについてはP171を参照してください。)
- **3** コマンドを入力します。<Tab>を押すと、コマンドを補完することができます。

Immediate Mode(即時実行モード)




手順

- 1 本製品にログインします。 Loginに「root」を入力し、<Enter>を押します(Passwordはデフォルトでは設 定されていません)。
- 2 「Hello! APxxxxxxxxxxxx#」(例: Hello! AP1234567890AB#)と表示され ます。 (xxxxxxxxxxxxの部分は、お使いの環境によって異なります)

```
Hello!
APxxxxxxxxxx
Welcome to BUFFALO CLI !
(profile1) man$
```

- 「メモ」コマンドラインインターフェースを終了させる場合は、exitまたはquitと入力し、 <Enter>を押してください。 (exitコマンドについてはP171を、quitコマンドについてはP171を参照してくだ さい。)
- 3 コマンドを入力します。<Tab>を押すと、コマンドを補完することができます。
- 4 コマンド入力後、<Enter>を押すと、すぐにコマンドを実行し、設定が内部のフ ラッシュメモリーに保存されます。

Edit Mode(編集モード)



手順

- 1 本製品にログインします。 Loginに「root」を入力し、<Enter>を押します(Passwordはデフォルトでは設定されていません)。

Hello!
APxxxxxxxxxx
Welcome to BUFFALO CLI !
(profile1)man\$

- □メモ コマンドラインインターフェースを終了させる場合は、exitまたはquitと入力し、 <Enter>を押してください。 (exitコマンドについてはP171を、quitコマンドについてはP171を参照してください。)
- 3 コマンド: edit start profnum lを入力します。 (ここでは編集するプロファイルをprofnumlとして実行しています)
- **4** コマンドの画面が「(profile1)man\$」から「(profile1)man[edit]\$」に変わり、Edit Modeが開始されます。

(profile1)man\$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]\$

5 コマンドを入力します。 Edit Modeでは、下記のようにコマンドを複数入力した後に設定反映することが できます。

(<Tab>を押して、コマンドを補完することもできます)

```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]$ setup date 2011/07/22
(profile1) man[edit] $ ip lan address 192.168.11.101/
255.255.255.0
(profile1) man [edit] $ airset maclist add 00:11:22:1a:2b:3c
(profile1) man [edit] $ edit end
Setting charged. Do you excuse ? (y/n)y
(profile1) man$
```

Edit Modeの終了コマンド (edit end)を実行すると、設定が反映されます。

「予量 一部のコマンドは、Edit Modeではご使用になれません。Edit Modeで使用できる かどうかは、各コマンド解説の【コマンドモード】欄をご参照ください。

コマンドの解説について

ここでは、各種コマンド解説ページの読みかたや仕様について説明します。

コマンド解説ページの読みかた

【コマンド構文】

コマンドの入力形式を説明しています。山カッコ(< >)は、コマンドの変数パラメーターを表します。入力可能な文字列は【パラメーター】で説明しています。角カッコ([])は、バーチカルライン(|)で区切られたパラメーターから選択または、省略可能なパラメーターを表します。

例:

ip lan address [<address>/<maskbit> | <address>/<maskip> | dhcp]

※ここでは、<address>/<maskbit>、<address>/<maskip>、dhcpの3つのパラメーター が選択できることを示しています。詳しくは、各コマンドの【パラメーター】欄をご参照 ください。

【パラメーター】

コマンドで使用する引数を説明しています。

【デフォルト設定】

工場出荷時の設定値を記載しています。

【コマンドモード】

使用することができるモードを説明しています。(記載がないモードでは使用できません)

【対応製品】

コマンドが使用できる製品名を説明しています。

【対応バージョン】

コマンドが使用できるファームウェアのバージョンを説明しています。

【コマンドの例】

コマンドに実際のパラメーターを入れた例を説明しています。

特殊文字の入力

コマンドのパラメーター引数に特殊文字を使用する場合は、以下のルールに従って入力してくだ さい。

特殊文字	入力例	説明
スペース	"abc de"	ダブルクォーテーション("")で囲んで入力します。
セミコロン(;)	"xyz;pqr"	ダブルクォーテーション("")で囲んで入力します。
シャープ(#)	"#string"	ダブルクォーテーション("")で囲んで入力します。
円記号(¥)	"nm¥¥op"	ダブルクォーテーション("")に囲まれた内部で 円記号(¥)を使用する場合は、円記号(¥)にてエス ケープします。
ダブルクォーテーション ("")	"stu¥"vw"	ダブルクォーテーション("")に囲まれた内部でダブルクォーテーション("")を使用する場合は、円記号(Y)にてエスケープします。

自動ログアウト

5分間キー入力がない場合には、自動的にログアウトします。

排他ログイン

コマンドラインインターフェースとWeb設定画面とは、同時にログインできません。コマンドラ インインターフェースにログインする場合は、Web 画面からログアウトしてください。また、ログ イン中はAdmin Tools等からのコマンド実行ができません。これらのツールを利用する場合は、コ マンド実行の前にログアウトするようにしてください。

また、異なるアカウント(rootまたはuser)の場合においても同時にはログインできません。

コメントアウト文

シャープ(#)から改行までの間の文字列は、コマンドの処理に影響を与えません。

例)以下の文では、#(defult)以降の文字列はコメントとなります。

ip lan address dhcp # (default)ip lan address 192.168.11.100/255.255.255.0

コマンドプロンプト

コマンドプロンプトの表示形式は、以下の通りとなります。

"(プロファイル名)" + "auto | man" + [" [edit]"] + [\$ | >]

: 編集モード中 edit

プロファイル名 : 実行中のプロファイル名

編集モード状態の場合は編集中のプロファイル名を表す

: スケジューラー自動切替中 auto man : スケジューラー手動切替中

: 管理ユーザー(root)がログイン中 \$: 参照ユーザー(user)がログイン中

forceオプション

forceオプションを設定すると、確認メッセージを表示せずに、強制的にコマンドを実行すること ができます。

例: setup reboot コマンド (forceオプションあり)

(profile1) man\$ setup reboot force (profile1) man\$

例: setup reboot コマンド (forceオプションなし)

(profile1) man\$ setup reboot Are you sure to restart AirStation ? (y/n)y

(profile1) man\$

setupコマンド

setup init

本製品に設定されているパラメーターをすべて初期値に戻します。 (except ipが入力された場合は、本製品のIPアドレス以外を初期値に戻します)

【コマンドの構文】

setup init [except ip] [force]

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.00以降

【コマンドの例】

```
# setup init
# setup init except ip
# setup init force
# setup init except ip force
```

setup reboot

本製品の再起動を行います。

【コマンドの構文】

setup reboot [force]

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 00以降

【コマンドの例】

```
# setup reboot
# setup reboot force
```

setup save

現在の本製品の設定内容をファイルで保存します。

【コマンドの構文】

setup save target <taeget> [server <tftp-server>] file <filename> [pass <password>] [force]

【パラメーター】

本製品に接続したUSBフラッシュメモリーに設定を保存しま <target> usb

す。(WAPM-APG300N/WAPM-AG300Nのみ)

tftp 設定をTFTPサーバーに保存します。

TFTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を設定します。 <tftp-server>

(1~255文字)

<filename> 設定ファイルの名称を設定します。(1~64文字) 設定ファイルを保護するパスワードを設定します。 <password>

(1~32文字)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

```
# setup save target tftp server 192.168.11.87 file
buffalo-wapm.bin pass 123456
# setup save target usb file buffalo-wapm.bin
```

setup restore

設定ファイルから本製品の設定を復元します。

【コマンドの構文】

setup restore target <target> [server <tftp-server>] file <filename> [pass <password>] [force]

【パラメーター】

<target> usb 本製品に接続したUSBフラッシュメモリーから設定を復元しま

す。(WAPM-APG300N/WAPM-AG300Nのみ)

TFTPサーバーから設定を復元します。 tftp

TFTPサーバーのIP アドレスまたはホスト名を設定します。 <tftp-server>

(1~255文字)

設定ファイルの名称を設定します。(1~64文字) <filename> 設定ファイルを保護するパスワードを設定します。 <password>

(1~32文字)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

setup restore target tftp server 192.168.11.87 file buffalo-wapm.bin pass 123456

setup restore target usb file buffalo-wapm.bin

setup firmware

本製品のファームウェアを更新します。

【コマンドの構文】

setup firmware target <target> [server <tftp-server>] file <filename>

【パラメーター】

<target> usb 本製品に接続したUSBフラッシュメモリーからファームウェア

を更新します。(WAPM-APG300N/WAPM-AG300Nのみ)

tftp TFTPサーバーからファームウェアを更新します。

<tftp-server> TFTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を設定します。

(1~255文字)

<filename> ファームウェアファイルの名称を設定します。

(1~64文字)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

setup firmware target tftp server 192.168.11.87 file buffalo-wapm.bin

setup firmware target usb file buffalo-wapm.bin

setup apname

本製品のエアステーション名(ホスト名)を設定します。

【コマンドの構文】

setup apname <apname>

【パラメーター】

<apname> エアステーション名を設定します。(1~32文字)

【デフォルト設定】

AP [本製品のLAN側MACアドレス]

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

setup apname enterprise-network

setup username

本製品のユーザー認証に用いられるユーザー名とパスワードを設定します。

【コマンドの構文】

setup username [admin | user] <username> <oldpasswd> <newpasswd> setup <username>

【パラメーター】

管理者ユーザー(admin)または参照ユーザー(user)を選択しま [admin | user]

す。

ユーザー名を指定します。 <username>

<oldpasswd> 現在設定されているパスワードを入力します。 <newpasswd> 新しく設定するパスワードを入力します。 (パスワードは0~32文字で設定します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.52以降

【コマンドの例】

```
# setup username user 12345 98765
# setup username admin
```

setup password

本製品の設定画面にログインするためのパスワードを設定します。

【コマンドの構文】

setup password <username> <oldpasswd> <newpasswd> setup password

【パラメーター】

<username> ユーザー名を指定します。

<oldpasswd>現在設定されているパスワードを入力します。<newpasswd>新しく設定するパスワードを入力します。(パスワードは0~32文字で設定します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.00以降

【コマンドの例】

```
# setup password 12345 98765
```

setup password

setup date

本製品の内部時計の機能を設定します。

【コマンドの構文】

```
setup date [[YY | YYYY]]/<MM>/<DD> <HH>:<MM>:<SS>]
setup date [[YY | YYYY]]/<MM>/<DD> <HH>:<MM>]
setup date [[YY | YYYY]]/<MM>/<DD>]
setup date [<HH>:<MM>:<SS> | <HH>:<MM>]
```

【パラメーター】

[YY	YYYY]	設定年を2桁または4桁で入力します。

(2037年まで設定可)

<MM>設定月を2桁で入力します。 設定日を2桁で入力します。 <DD>

<HH> 設定時を24時間表示で入力します。

<MM>設定分を入力します。 <SS> 設定秒を入力します。

【デフォルト設定】

ファームウェア作成年の01月01日00時00分00秒(GMT)

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# setup date 2011/12/25 12:34:56
# setup date 10/12/31 23:20
# setup date 23:20:40
# setup date 23:20
```

setup ntp client

本製品のNTPクライアント機能を設定します。

【コマンドの構文】

setup ntp client enable server <ntp-server> interval <ntp-interval> setup ntp client disable

【パラメーター】

NTPサーバーのIP アドレスまたはホスト名を設定します。 <ntp-server>

(1~128文字)

<ntp-interval> NTPサーバーに時刻を問い合わせる間隔を設定します。

(1~24時間)

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

setup ntp client enable server buffalo.jp interval 24

setup ntp client disable

setup timezone

本製品の内部時計のタイムゾーン(グリニッジ標準時からの時差)を設定します。

【コマンドの構文】

setup timezone <zone-name>

【パラメーター】

タイムゾーンを指定します。

設定できる数値は、以下の通りです。

- +0000
- +0100
- +0200
- +0300
- +0400
- +0500
- +0600
- +0700
- +0800
- +0900
- +1000
- +1100
- +1200
- -0100
- -0200
- -0300
- -0400
- -0500
- -0600
- -0700
- -0800
- -0900
- -1000
- -1100
- -1200
- **JST**

PST

MST

CST

EST

AST

UTC

CET

EET

GST

NZST

【デフォルト設定】

+0900

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

setup timezone +0800

setup syslog client

syslogプロトコルによるログ情報転送機能を設定します。

【コマンドの構文】

setup syslog client enable server <servername> setup syslog client disable setup syslog client facility <facility> [enable | disable] setup syslog client usb [enable | disable]

【パラメーター】

<servername> syslogサーバーのIPアドレスまたはホスト名を設定します。

(1~255文字)

<facility> 転送するログ情報を以下から選択します。

filter パケットフィルター dhcpc DHCPクライアント

aoss AOSS

wireless 無線クライアント

auth 認証
config 設定変更
system システム起動
ntpc NTPクライアント
ether 有線リンク
profile プロファイラー
ppp PPPoEクライアント

dhcps DHCPサーバー

usb USB adt ADT route ROUTE all すべて

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

```
# setup syslog client enable server 192.168.11.86
# setup syslog client disable
# setup syslog client facility wireless disable
```

setup syslog client facility ntpc enable

setup syslog client usb enable

setup management

本製品の管理インターフェースについて設定を行います。

【コマンドの構文】

setup management http [enable | disable] setup management https [enable | disable]

setup management telnet [enable | disable] [force]

setup management ssh [enable | disable] [force]

setup management adt2 init [force]

setup management snmp agent [enable version [v1v2 get <getcomm> set <setcomm>] v3 | disable]

setup management snmp trap [enable [comm <trapcomm> manager <manager>] | disable]

【パラメーター】

SNMPマネージャーが本製品に対して「GET Request」を送信 <getcomm>

する際に指定するコミュニティー名を設定します。

(6~32文字)

SNMPマネージャーが本製品に対して「SET Request」を送信 <setcomm>

する際に指定するコミュニティー名を設定します。

(6~32文字)

<trapcomm> 本製品がSNMPマネージャーにTrap通知を送信する際のコ

ミュニティー名を設定します。

(6~32文字)

Trap通知を行う場合の通知先のホスト名またはIPアドレスを設 <manager>

> 定します。 (1~255文字)

【デフォルト設定】

http / https / telnet / sshが有効(snmpは無効)

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 00以降

【コマンドの例】

```
# setup management http disable
```

setup management snmp agent enable version v1v2 get buffalo set ${\tt melco01}$

setup management snmp trap enable comm foobar manager mng. enterprise.com

setup show status

setup設定情報を表示します。

【コマンドの構文】

setup show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

setup show status

setup show config

setup設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

setup show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

setup show config

setup authuser add

内蔵RADIUSサーバー認証に使用するユーザー情報を登録します。

【コマンドの構文】

setup authuser add <username> <passwd> setup authuser add <username> setup authuser add

【パラメーター】

 <username>
 ユーザー名を4~16文字で指定します。

 <passwd>
 パスワードを6~32文字で設定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.54以降

【コマンドの例】

```
# setup authuser add buffalo 123456
# setup authuser add wapm
# setup authuser add
```

setup authuser delete

内蔵RADIUSサーバー認証に使用するユーザー情報を削除します。

【コマンドの構文】

setup authuser delete <username> setup authuser delete <username> force setup authuser delete all

【パラメーター】

<username>

ユーザー名を4~16文字で指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver 2 54以降

【コマンドの例】

```
# setup authuser delete buffalo
# setup authuser delete wapm force
# setup authuser delete all
```

setup authuser password

内蔵RADIUSサーバー認証に使用するユーザー情報のパスワードを変更します。

【コマンドの構文】

setup authuser password <username> <newpasswd>

【パラメーター】

ユーザー名を4~16文字で指定します。 <username> 新しいパスワードを6~32文字で設定します。 <newpasswd>

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.54以降

【コマンドの例】

setup authuser password buffalo 654321

ipコマンド

ip [subnet | lan] add

サブネットの追加やサブネットのIPアドレスを設定します。 (dhcpを設定すると、サブネットのIPアドレスをDHCPサーバーから取得します)

【コマンドの構文】

ip [subnet | lan] add name <sn-name> type <sn-type> vlan <vlanid> address [<address>/<maskbit> | <address>/<maskp> | dhcp]

ip [subnet | lan] add name <sn-name> type <sn-type> vlan <vlanid> address pppoe user <username> pass <password> link <linkmode> keepalive <keepalive-mode>

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-type> サブネットの種別を設定します。

mgmt 管理サブネット lan LANサブネット inet Internetサブネット

<vlanid> サブネットに属するVLAN IDを指定します。(0~4094)

<address> サブネットのLAN側IPアドレスを設定します。

<maskbit> サブネットのLAN側IPネットマスクビットを設定します。

 $(1\sim 30)$

<maskip> サブネットのLAN側IPネットマスクを以下の形式から設定しま

す。

128.0.00, 192.0.00, 224.0.00, 240.0.00, 248.0.00,

252.0.0.0、254.0.0.0、255.0.0.0、255.128.0.0、 255.192.0.0、255.224.0.0、255.240.0.0、255.248.0.0、

255.255.248.0、255.255.252.0、255.255.254.0、 255.255.255.0、255.255.255.128、255.255.255.192、 255.255.255.224、255.255.255.240、255.255.255.248、

255.255.255.252

<username> PPPoE接続のための接続先ユーザー名を設定します。

(1~64文字)

<password> PPPoE接続のための接続先パスワードを設定します。

(1~64文字)

kmode> PPPoE接続の接続方式を設定します。

alltime 常時接続

<keepalive-mode> PPPoEセッションのキープアライブの手法を設定します。

disable 無効 lcp 有効

【デフォルト設定】

サブネット名 : Management サブネットの種別 :管理サブネット

VI AN ID

IP アドレス :DHCPクライアント

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

ip subnet add name Management type mgmt vlan 5 address 192.168.201.100/24

ip subnet add name "Quarantine VLAN" type lan vlan 4000 address dhcp

ip subnet add name Secondary ISP type inet vlan 30 address pppoe user aaa00001 pass 10000aaa link alltime keepalive lcp

ip subnet delete

サブネットを削除します。

【コマンドの構文】

ip subnet delete [name <sn-name> | num <sn-num>] [force | null]

【パラメーター】

サブネットの名称を設定します。(1~32文字) <sn-name>

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

ip subnet name local-network delete

ip subnet rename

サブネット名を変更します。

【コマンドの構文】

ip subnet rename [name <sn-name> | num <sn-num>] <new-sn-name>

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

<new-sn-num> 新しいサブネットの名称を設定します。(1~32文字)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

```
\# ip subnet rename name Management "EDP Administrates Network"
```

ip subnet rename num 1 "No.1 Network"

ip lan address

本製品のLAN側IPアドレスを設定します。 (dhcpを設定すると、本製品のIPアドレスをDHCPサーバーから取得します)

【コマンドの構文】

ip lan address [<address>/<maskbit> | <address>/<maskip> | dhcp] [force] ip [subnet | lan] [name <sn-name> | num <sn-num>] address [<address>/ <maskbit> | <address>/<maskbit> | dhcp] [force]

ip [subnet | lan] [name <sn-name> | num <sn-num>] address pppoe user <username> pass <password> link <linkmode> keepalive <keepalive-mode> [force]

【パラメーター】

<address> 本製品のLAN側IPアドレスを設定します。

<maskbit> 本製品のLAN側IPネットマスクビットを設定します。

 $(1\sim30)$

<maskip> 本製品のLAN 側IP ネットマスクを以下の形式から設定します。

128.0.0.0, 192.0.0.0, 224.0.0.0, 240.0.0.0, 248.0.0.0,

252.0.0.0, 254.0.0.0, 255.0.0.0, 255.128.0.0,

255.192.0.0、255.224.0.0、255.240.0.0、255.248.0.0、 255.252.0.0, 255.254.0.0, 255.255.0.0, 255.255.128.0, 255.255.192.0、255.255.224.0、255.255.240.0、

255.255.248.0、255.255.252.0、255.255.254.0、 255.255.255.0、255.255.255.128、255.255.255.192、 255.255.255.224、255.255.255.240、255.255.255.248、

255 255 255 252

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

PPPoE接続のための接続先ユーザー名を設定します。 <username>

(1~64文字)

PPPoE接続のための接続先パスワードを設定します。 <password>

(1~64文字)

kmode> PPPoE接続の接続方式を設定します。

alltime 常時接続

PPPoEセッションのキープアライブの手法を設定します。 <keepalive-mode>

> disable 無効 lcp 有効

【デフォルト設定】

192.168.11.100(255.255.255.0)

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.00以降

【コマンドの例】

- # ip lan address 10.0.0.100/8
- # ip lan address 192.168.30.28/255.255.255.0
- # ip lan address dhcp
- # ip lan address dhcp force

ip lan vlan

本製品のVLAN IDを設定します。

【コマンドの構文】

ip lan vlan <id> [force]

ip [subnet | lan] [name <sn-name> | num <sn-num>] vlan <id> [force]

【パラメーター】

<id> vLAN IDを設定します。(0~4094)

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

【デフォルト設定】

1

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.00以降

【コマンドの例】

```
# ip lan vlan 20
# ip lan vlan 50 force
```

ip defaultgw

管理サブネットが持つデフォルトゲートウェイの手動設定、またはデフォルト経路を設定します。 (設定したデフォルトゲートウェイアドレスを削除する場合は、clear を入力します)

【コマンドの構文】

```
ip defaultgw [<gateway> | clear] [force] ip defaultgw [name <sn-name> | num <sn-name>] [force]
```

【パラメーター】

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

```
# ip defaultgw 192.168.0.250
```

- # ip defaultgw clear
- # ip defaultgw 192.168.0.250 force
- # ip defaultgw clear force
- # ip defaultgw Internet
- # ip defaultgw 192.168.0.250 force

ip [subnet | lan] nexthop

サブネットが持つデフォルトゲートウェイの設定をします。 (デフォルトゲートウェイアドレスを自動取得する場合は、autoを入力します)

【コマンドの構文】

ip [subnet | lan] nexthop [name <sn-name> | num <sn-name>] [<gateway> | auto] [force]

【パラメーター】

サブネットの名称を設定します。(1~32文字) <sn-name>

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

指定したサブネットのデフォルトゲートウェイを設定します。 <gateway>

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

```
# ip subnet internet-gateway nexthop 10.10.10.254
```

ip subnet management nexthop auto

ip subnet show status

サブネットの設定情報を表示します。

【コマンドの構文】

ip subnet show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

ip subnet show status

ip subnet show config

サブネットの設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

ip subnet show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

ip subnet show config

ip dns

管理サブネットのDNSサーバーのアドレスを設定します。 (DNS サーバーのアドレスは、primaryおよびsecondaryが設定できます。また、設定したDNS サーバーアドレスを削除する場合は、clearを入力します)

【コマンドの構文】

ip dns [primary | secondary] [<dnsserver> | clear]

【パラメーター】

<dnsserver>

DNSサーバーのIPアドレスを入力します。

【デフォルト設定】

primary、secondary共になし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# ip dns primary 10.10.0.127
```

ip dns secondary clear

ip [subnet | lan] dns

サブネットのDNSサーバーのアドレスを設定します。

(DNSサーバーのアドレスは、primaryおよびsecondaryが設定できます。また、設定したDNSサーバーアドレスを自動取得または削除する場合は、clearを入力します)

【コマンドの構文】

ip [subnet | lan] [name <sn-name> | num <sn-num>] dns [primary | secondary] [<dnsserver> | clear]

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

DNSサーバーのIPアドレスを入力します。

【デフォルト設定】

<dnsserver>

primary、secondary 共になし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

```
# ip subnet default-router-if dns primary 10.10.0.127
```

ip subnet Management dns secondary clear

ip [subnet | lan] mtu

サブネットのMTU 値を設定します。

(MTU 値を出荷時設定値に戻す場合は、defaultを入力します)

【コマンドの構文】

ip [subnet | lan] [name <sn-name> | num <sn-num>] mtu [<mtu> | default]

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

<mtu> サブネットインターフェースのMTUを指定します。

 $(576 \sim 1500)$

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 250以降

【コマンドの例】

```
# ip subnet name Management mtu 1454
# ip subnet name Internet mtu default
```

ip [subnet | lan] upnp

サブネットのUPnP設定をおこないます。

【コマンドの構文】

ip [subnet | lan] [name <sn-name> | num <sn-num>] upnp igd [<state>]

【パラメーター】

サブネットの名称を設定します。(1~32文字) <sn-name>

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

enable UPnP IGDによる制御・広報を有効にします。 <state>

disable UPnP IGDによる制御・広報を無効にします。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

```
# ip subnet name Management upnp igd enable
# ip subnet name Internet upnp igd disable
```

ip dhcp-server lease

サブネットのDHCPサーバー設定をおこないます。

(DHCPサーバー機能を使用する場合はserver、使用しない場合はnone、DHCP Relay機能を使用 する場合はrelavを入力します)

【コマンドの構文】

ip dhcp-server lease [name <sn-name> | num <sn-num>] mode [none | relay | server from <lease-from-addr> num <lease-range-num> [exclude <excluderange>11

【パラメーター】

サブネットの名称を設定します。(1~32文字) <sn-name>

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

DHCPサーバーが配布するアドレス範囲の開始アドレスを設定 <lease-from-addr>

します。

<lease-range-num> DHCPサーバーが配布するアドレス範囲に含まれるアドレスの

数を設定します。

DHCPサーバーが配布するアドレスから除外するアドレスを設 <exclude-range>

定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

```
# ip dhcp-server lease name Management mode server from 192.168.11.11
num 16 exclude 192.168.11.12-192.168.11.20,192.168.11.23
# ip dhcp-server lease name Quarantine-Net mode relay
```

ip dhcp-server lease num 3 mode none

ip dhcp-server relay

DHCP Relayサーバーを指定します。

【コマンドの構文】

ip dhcp-server relay server <relay-server-name>

【パラメーター】

<relay-server-name> リレーサーバーのIPアドレスまたはホスト名を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

ip dhcp-server relay server enterprise-server.edp.enterprise.com

ip dhcp-server option

DHCPサーバー機能利用時に使用されるパラメーターを設定します。

【コマンドの構文】

ip dhcp-server option lease-time <hour-time>

ip dhcp-server option notify [auto | fixed <domain-name>]

【パラメーター】

<hour-time> リース時間を設定します。(1~720時間)

通知するドメイン名を指定します。(1~64文字) <domain-name>

ドメイン名を指定せずに、自動的に選択する場合は、autoを入力

します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

```
# ip dhcp-server option lease-time 720
```

ip dhcp-server option notify domain fixed guestnet.airstation.com

ip dhcp-server reserve

本製品のDHCPサーバー機能によって割り当てるIPアドレスの予約設定をおこないます。

【コマンドの構文】

ip dhcp-server reserve [add | del] [name <sn-name> | num <sn-num>] ip <ipaddr>

ip dhcp-server reserve [add | del] list-num <list-number>

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

<ip-addr> 手動リースするIPアドレスを入力します。

はt-number> 登録・削除を行うIPアドレスのエントリー番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

```
# ip dhcp-server reserve add name BUFFALO ip 192.168.11.123
```

ip dhcp-server reserve del list-num 3

ip dhcp-server show status

DHCPサーバー機能に関する情報を表示します。

【コマンドの構文】

ip dhcp-server show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

ip dhcp-server show status

ip dhcp-server show config

DHCPサーバー機能の設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

ip dhcp-server show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

ip dhcp-server show config

ip routing rip

動的経路(rip)を設定します。

【コマンドの構文】

ip routing rip <version> <direction> lan <state> ip routing rip <version> <direction> [subnet name <sn-name> | subnet num <snnum>] <state>

【パラメーター】

<version> v1 RIPv1を設定します。
v2 RIPv2を設定します。

<direction> send 送信を指定します。

recv 受信を指定します。

<state> enable 経路設定を有効にします。

disable 経路設定を無効にします。

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

【デフォルト設定】

RIP v1 (受信) およびRIP v2 (受信) が有効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30 以降

【コマンドの例】

```
# ip routing rip v1 recv lan enable
```

ip routing rip v2 send subnet name Network2 enable

ip routing subnet

サブネットにおけるルーティングオプションを設定します。

【コマンドの構文】

ip routing subnet [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] forwarding [disable | enable napt [none | outbound]]

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

ip routing subnet num 3 forwarding enable napt outbound

ip routing subnet name "Enterprise VPN" forwarding enable napt none

ip routing static

静的経路を設定します。

【コマンドの構文】

ip routing static add <address>/<maskbit> gw <gateway> metric <metric> ip routing static add <address>/<maskip> gw <gateway> metric <metric> entry <entrv>

ip routing static del [entry <entry> | <address>/[<maskbit> | <maskip>]]

ip routing static move <fromentry> to <toentry>

【パラメーター】

<address> 本製品のLAN側IPアドレスを設定します。

本製品のLAN側IPネットマスクビットを設定します。 <maskbit>

 $(1\sim30)$

<maskip> 本製品のLAN側IPネットマスクを以下の形式から設定します。

128.0.0.0, 192.0.0.0, 224.0.0.0, 240.0.0.0, 248.0.0.0,

252.0.0.0、254.0.0.0、255.0.0.0、255.128.0.0、

255.192.0.0、255.224.0.0、255.240.0.0、255.248.0.0、 255.252.0.0, 255.254.0.0, 255.255.0.0, 255.255.128.0,

255.255.192.0、255.255.224.0、255.255.240.0、 255.255.248.0、255.255.252.0、255.255.254.0、 255.255.255.0、255.255.255.128、255.255.255.192、 255.255.255.224、255.255.255.240、255.255.255.248、

255.255.255.252、255.255.255.255

<metric> 経路のメトリックを設定します。(1~15) 経路のエントリー番号を設定します。 <entry> 挿入元のエントリー番号を設定します。 <fromentry> 挿入先のエントリー番号を設定します。 <toentry>

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

- # ip routing static add 10.168.100.0/255.255.255.0 gw 192.168.11.1 metric 10 # ip routing static add 10.168.200.0/24 gw 192.168.11.2 metric 10
- entry 1
- # ip routing static del entry 1

ip routing show status

経路設定情報を表示します。

【コマンドの構文】

ip routing show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ip routing show status

ip routing show config

経路設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

ip routing show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ip routing show config

ip filtering template

簡易フィルターの設定を行います。

【コマンドの構文】

ip filtering template <entry> <state>

【パラメーター】

<entry> 簡易フィルターのテンプレート番号を設定します。 <state> enable フィルターを有効にします。

disable フィルターを無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# ip filtering template 3 enable
# ip filtering template 1 disable
```

ip filtering log

簡易フィルターのログ出力を設定します。

【コマンドの構文】

ip filtering log <state>

【パラメーター】

<state>

enable ログ出力を有効にします。

disable ログ出力を無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ip filtering log enable

ip proxyarp

ProxyArpの設定を行います。

【コマンドの構文】

ip proxyarp [enable [aging <agingtime>] | disable]

【パラメーター】

<agingtime> ARP 情報を保持する時間を設定します。(60~86400(秒))

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ip proxyarp enable aging 600

ip show status

IP 設定状態を表示します。

【コマンドの構文】

ip show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ip show status

ip show config

IP 設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

ip show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ip show config

etherコマンド

ether port N link

有線ポートの有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

ether port <N> link <state>

【パラメーター】

<N> 有線ポートの番号を入力します。(1~4)
<state> enable 有線ポートを有効にします。
disable 有線ポートを無効にします。

【デフォルト設定】

すべて有効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N、WAPM-AG300N、WAPM-HP-AM54G54 (WAPM-APG300N、WAPM-AG300Nでは、有線ポート番号を1以外に指定できません)

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ether port 1 link enable

ether port N media

有線ポートのPHY設定を行います。

【コマンドの構文】

ether port <N> media mdi <mdi> speed auto [flowctl <flowctl>] ether port <N> media mdi <mdi> speed <speed> duplex <duplex> [flowctl <flowctl>1

【パラメーター】

<N> 有線ポートの番号を入力します。(1~4) 自動認識に設定します。 <mdi> auto ストレートに設定します。 normal reverse クロスに設定します。 自動認識に設定します。 <speed> auto 10 10Mbpsに設定します。 100 100Mbpsに設定します。 1000 1000Mbpsに設定します。 全二重に設定します。 <duplex> full half 半二重に設定します。 <flowctl> enable フローコントロールを有効にします。

disable フローコントロールを無効に設定します。

【デフォルト設定】

(すべてのポートで同じ設定) mdi: auto、speed: auto、flowctl: enable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54 (WAPM-HP-AM54G54では、1000Mbpsに設定できません)

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# ether port 1 media mdi auto speed 100 duplex full
# ether port 4 media mdi reverse speed auto
# ether port 2 media mdi auto speed auto flowctl disable
```

ether port N vlan mode

有線ポートのVLAN設定を行います。

【コマンドの構文】

ether port <N> vlan mode [tagged | untagged vlan <pvid>]

【パラメーター】

<N> 有線ポートの番号を入力します。 $(1 \sim 4)$ <pvid> VLAN ID を設定します。 $(0 \sim 4094)$

【デフォルト設定】

(すべてのポートで同じ設定) pvid: 1、untagged

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N、WAPM-AG300N、WAPM-HP-AM54G54 (WAPM-APG300N、WAPM-AG300Nでは、有線ポート番号を1以外に指定できません)

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ether port 1 vlan mode untagged vlan 445

ether show status

有線ポートのVLAN 設定状態を表示します。

【コマンドの構文】

ether show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ether show status

ether show config

有線ポートのVLAN設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

ether show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ether show config

airsetコマンド

airset linkitg

Link Integrityの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset linkitg enable host <host> interval <interval> retry <num> airset linkitg disable

【パラメーター】

<host> IPアドレス形式またはホスト名を入力します。

 <interval>
 確認回数を入力します。(2~999)

 <num>
 再確認回数を入力します。(1~99)

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

airset linkitg enable host 10.0.0.2 interval 5 retry 5

airset linkitg action

Link Integrity切断時の動作設定を行います。

【コマンドの構文】

airset linkitg action ether <N> [none | disable | enable] airset linkitg action ssid [name <ssidname> | num <ssidnum>] [none | disable | enable]

airset subnet action subnet [<sn-name> | <sn-num>] [none | disable | enable]

【パラメーター】

<N> 有線ポートの番号を入力します。

<ssid> 設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字)
<ssidnum> 設定対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid show コマンドで表示された番号から選択します)

サブネットの名称を設定します。(1~32文字) <sn-name>

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

切断時に何も行いません。 none

disable 切断時にポートを無効にします。(ether)

切断時にSSIDを無効にします。(ssid)

切断時にルーター機能を無効にします。(subnet)

enable 切断時にポートを有効にします。(ether)

切断時にSSIDを有効にします。(ssid)

切断時にルーター機能を有効にします。(subnet)

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.52以降

【コマンドの例】

- # airset linkitg action ether 1 disable
- # airset linkitg action ssid name "ssid psk" enable
- # airset linkitg action subnet num 2 disable

airset linkitg show status

Link Integrityの情報の表示を行います。

【コマンドの構文】

airset linkitg show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset linkitg show status

airset linkitg show config

Link Integrityの設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

airset linkitg show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset linkitg show config

airset aoss [start | stop]

AOSSモードを開始、終了します。

【コマンドの構文】

airset aoss <action> [force]

【パラメーター】

<action> start AOSS モードを開始します。

stop AOSS モードを終了します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

```
# airset aoss start
# airset aoss stop
# airset aoss start force
# airset aoss stop force
```

airset aoss cipher [11a | 11g]

AOSSモードの暗号化レベルを変更します。

【コマンドの構文】

airset aoss cipher [11a | 11g] < cipher-level>

【パラメーター】

<cipher-level> 暗号化レベルをAESに設定します。 tkip 暗号化レベルをTKIPに設定します。

wep128 暗号化レベルをWEP128に設定します。 wep64 暗号化レベルをWEP64に設定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset aoss cipher 11a tkip
# airset aoss cipher 11g wep64
```

airset aoss ssid-security [11a | 11g]

AOSSモードの暗号化レベルを変更します。

【コマンドの構文】

airset aoss ssid-security [wep | tkip] cipher [11a | 11g] <cipher-level>

【パラメーター】

<cipher-level> WEP専用SSIDの場合

wep128 暗号化レベルをWEP128に設定します。 wep64 暗号化レベルをWEP64に設定します。

none 暗号化なしに設定します。

TKIP専用SSIDの場合

tkip 暗号化レベルをTKIPに設定します。

mixed 暗号化レベルをmixed-modeに設定します。

【デフォルト設定】

WEP専用SSID: none TKIP専用SSID: mixed

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

```
# airset aoss ssid-security wep cipher 11a wep128
# airset aoss ssid-security tkip cipher 11g mixed
```

airset aoss vlan

AOSSモードのVLANを設定します。

【コマンドの構文】

airset aoss vlan [11a | 11g] [aes_tkip | wep] vlanid <vid>

【パラメーター】

<vid>VLAN IDを設定します。(0~4094)

【デフォルト設定】

すべて1

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 40以降

【コマンドの例】

```
# airset aoss vlan 11a aes tkip vlanid 2
# airset aoss vlan 11g wep vlanid 100
```

airset aoss hwswitch

AOSSのハードウェアスイッチの制御を行います。

【コマンドの構文】

airset aoss hwswitch <state>

【パラメーター】

enable AOSSのハードウェアスイッチを有効にします。 <state> disable AOSSのハードウェアスイッチを無効にします。

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset aoss hwswitch disable

airset aoss devicekeys

AOSSキー交換時に配布するデバイスのキーを指定します。

【コマンドの構文】

airset aoss devicekeys <wireless>

【パラメーター】

<wireless> all lla、llgともにキーを配布します。

11a 11aのみキーを配布します。11g 11gのみキーを配布します。

【デフォルト設定】

all

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset aoss devicekeys 11g

airset aoss station permission

AOSS接続された登録クライアントの許可・拒否を設定します。

【コマンドの構文】

airset aoss station permission [num <sta-num> | address <macaddress>] <permission>

【パラメーター】

<sta-num> クライアントの番号を指定します。

(airset aoss showコマンドで表示された番号から選択します)

<macaddress> クライアントのMACアドレスを指定します。

(airset aoss showコマンドで表示された番号から選択します)

<permission> allow クライアントの接続を許可します。

deny クライアントの接続を拒否します。

【デフォルト設定】

allow

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset aoss station permission num 4 deny
# airset aoss station permission address 12:34:56:78:90:AB allow
```

airset aoss station delete

AOSS接続された登録クライアントを削除します。

【コマンドの構文】

airset aoss station delete [num <sta-num> | address <macaddress>]

【パラメーター】

<sta-num> クライアントの番号を指定します。

(airset aoss showコマンドで表示された番号から選択します)

<macaddress> クライアントのMACアドレスを指定します。

(airset aoss showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

```
# airset aoss station delete num 4
# airset aoss station delete address 12:34:56:78:90:AB
```

airset aoss show status

AOSS 接続されたクライアントのリストを表示します。

【コマンドの構文】

airset aoss show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset aoss show status

airset aoss show config

AOSS 設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

airset aoss show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset aoss show config

airset wps [enable | disable]

WPS機能の有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

airset wps <state>

【パラメーター】

<state> enable WPS機能を有効にします。 disable WPS機能を無効にします。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset wps disable

airset wps [start | stop]

WPS(プッシュボタン方式)のキー交換を開始、終了します。

【コマンドの構文】

airset aoss <action> [force]

【パラメーター】

<action>startキー交換を開始します。stopキー交換を終了します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

```
# airset wps start
# airset wps stop
# airset wps start force
# airset wps stop force
```

airset wps external-registrar

WPSの外部Registrarからの要求受付の有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

airset wps external-registrar <state>

【パラメーター】

<state> enable 外部Registrarからの要求を受け付けます。 disable 外部Registrarからの要求を受け付けません。

【デフォルト設定】

enable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

```
# airset wps external-registrar disable
```

airset wps create pincode

WPSのPINコードを生成します。

【コマンドの構文】

airset wps create pincode

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset wps create pincode

airset wps start enrollee pincode

WPSのEnrolleeのPINコードを入力します。

【コマンドの構文】

airset wps start enrollee pincode <code>

【パラメーター】

<code> EnrolleeのPINコードを入力します。(0~99999999)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset wps start enrollee pincode 12345678

airset wps show status

WPSの無線セキュリティー状態を表示します。

【コマンドの構文】

airset wps show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset wps show status

airset wps show config

WPS設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

airset wps show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset wps show config

airset maclist add

MAC アドレス制限リストの登録をします。

【コマンドの構文】

airset maclist add <macaddress>

【パラメーター】

<macaddress> リストに登録するMACアドレスを入力します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset maclist add 00:11:22:1a:2b:3c

airset maclist delete

MACアドレス制限リストの登録を削除します。

【コマンドの構文】

airset maclist delete [address <macaddress> | num <list-number> | all] [force]

【パラメーター】

<macaddress> リストから削除するMACアドレスを指定します。

(airset maclist showコマンドで表示されたMACアドレスから選択

します)

list-number> 削除するMACアドレスのリスト番号を指定します。

(airset maclist showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset maclist delete num 43
# airset maclist delete 00:11:22:1a:2b:3c
# airset maclist delete all
# airset maclist delete all force
```

airset maclist show status

MACアドレス制限リストを表示します。

【コマンドの構文】

airset maclist show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

airset maclist show status

airset maclist show config

MACアドレス制限リストの設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

airset maclist show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset maclist show config

airset acl add

「airset maclist add」(P77)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset maclist add (P77)を参照してください。

airset acl delete

「airset maclist delete」(P78)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset maclist delete」(P78)を参照してください。

airset acl show status

「airset maclist show status」 (P78) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset maclist show status」 (P78) を参照してください。

airset acl show config

「airset maclist show config」(P79)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset maclist show config」(P79)を参照してください。

airset [11a | 11g] wireless

無線機能(11a/11g)の有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

airset <media> wireless <state>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aの無線機能の有効/無効を設定します。

11g 802.11gの無線機能の有効/無効を設定します。

<state> enable 無線機能を有効にします。

disable 無線機能を無効にします。

【デフォルト設定】

11a/11gともに無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

```
# airset 11a wireless disable
# airset 11g wireless enable
```

airset [11a | 11g] ssid add

マルチSSIDの登録を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth <auth> cipher <cipher> [[authmac | authpass <authpass>] [fixed keytype <keytype> transmit <keyslot> key <keystring>] [rekey <interval> [key <psk>]]]

<認証を行わない>

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth none cipher wep fixed keytype <keytype> transmit <keyslot> key <keystring>

<MAC RADIUS認証>

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth macradius [authmac | authpass <authpass>] cipher wep fixed keytype <keytype> transmit <keyslot> key <keystring>

<802.1x/EAP認証>

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth eap cipher wep rekey <interval> key <length> [addkey [enable fixedkey <fixedkey> | disable]]

<EAP認証> (WAPM-HP-AM54G54)

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth [wpaeap | wpa2eap] cipher aes rekey <interval>

<PSK認証>(WAPM-HP-AM54G54)

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth [wpaeap | wpa2eap] cipher aes rekey <interval> key <psk>

<EAP認証> (WAPM-APG300N、WAPM-AG300N)

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth [wpaeap | wpa2eap] cipher [aes | tkip] rekey <interval>

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth wpa2mixedeap cipher mixed rekey <interval>

<PSK認証>(WAPM-APG300N、WAPM-AG300N)

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth [wpaeap | wpa2eap] cipher [aes | tkip] rekey <interval> key <psk>

airset <media> ssid add ssidname <ssid> vlanid <vid> auth wpa2mixedeap cipher mixed rekey <interval> key <psk>

【パラメーター】

11a 802.11aのSSIDを設定します。 <media> 11g 802.11gのSSIDを設定します。

<ssid> 登録するSSIDを入力します。(1~32文字) VLAN IDを入力します。(0~4094) <vid>

<auth> 認証方式を以下の中から指定します。

> none 認証を行いません。

MAC RADIUS認証を行います。 macradius

EAP認証を行います。 eap

WPA-EAP認証を行います。 wpaeap WPA-PSK認証を行います。 wpapsk wpa2eap WPA2-EAP認証を行います。 wpa2psk WPA2-PSK認証を行います。

wpa2mixedeap WPA-EAP、WPA2-EAPの認証を同時に行います。

wpa2mixedpsk WPA-PSK、WPA2-PSKの認証を同時に行います。

<cipher> 暗号化方式を以下の中から指定します。

> 暗号化方式にWEPを指定します。 wep 暗号化方式にTKIPを指定します。 tkip 暗号化方式にAESを指定します。 aes

暗号化方式にTKIPとAESを指定します。 mixed

authmac MAC RADIUS認証パスワードにMACアドレスを使用します。 MAC RADIUS認証パスワードにパスワードを設定します。 authpass addkey

WEP(固定Key)の併用を行うかどうかを設定します。 enable WEP(固定Key)の併用を行います。

disable WEP(固定Key)の併用を行いません。

<interval> Key更新間隔(分)を設定します。

<length> 自動更新するKeyのlengthを設定します。(64または128)

<fixedkey> WEP固定Keyを指定します。 <keyslot> Txkeyスロット番号を設定します。

transmit引数で指定したスロットの暗号化キーを設定します。 <keystring>

<keytype> WEPキーの種別を以下の中から指定します。

> ascii64 WEPキーを文字で指定します。(5文字) ascii128 WEPキーを文字で指定します。(13文字) hex64 WEPキーを16進数で指定します。(10桁) hex128 WEPキーを16進数で指定します。(26桁)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11g ssid add ssidname buffalo none cipher wep fixed keytype
ascii128 transmit 1 key abcdefghijklm
# airset 11a ssid add ssidname buffalo-wapm auth wpa2 cipher aes
rekey 60 key 1234567890
# airset 11a ssid add ssidname wapm-apg300n auth wpa2mixedeap cipher
mixed rekey 60 key 9876543210
```

airset [11a | 11g] ssid [enable | disable]

マルチSSIDの有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid <state> [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>]

【パラメーター】

<media></media>	Ha	802.ITaのマルチSSIDの有効/無効を設定します。
	11g	802.11gのマルチSSIDの有効/無効を設定します。
<state></state>	enable	マルチSSIDを有効にします。
	disable	マルチSSIDを無効にします。
<ssid></ssid>	設定対象のマルチSSIDを指定します。 $(1\sim32文字)$	
<ssidnum></ssidnum>	設定対象のマルチSSIDの番号を指定します。	
(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します		

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

```
# airset 11a ssid enable ssidname buffalo
# airset 11g ssid disable ssidnum 4
```

airset [11a | 11g] ssid delete

マルチSSIDの削除を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid delete [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>]

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのマルチSSIDを削除します。

11g 802.11gのマルチSSIDを削除します。

<ssid> 削除対象のマルチSSIDを指定します。(1~32文字)

<ssidnum> 削除対象のマルチSSID の番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a ssid delete ssidname buffalo
```

airset 11g ssid delete ssidnum 4

airset [11a | 11g] ssid rename

SSIDの名称を変更します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid rename [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] <newssid>

【パラメーター】

11a 802.11aのSSIDを変更します。 <media>

11g 802.11gのSSIDを変更します。

<ssid> 変更対象のSSIDを指定します。(1~32文字)

<ssidnum> 変更対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

新しく設定するSSIDを指定します。(1~32文字) <newssid>

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

```
# airset 11a ssid rename ssidname buffalo melcohd
# airset 11g ssid rename ssidnum 4 4th task force
```

airset [11a | 11g] ssid wep

SSIDのWEP暗号化キー/送信キーを設定/削除します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid wep [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] slot <keyslot> key <keystring>

airset <media> ssid wep [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] slot transmit airset <media> ssid wep [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] slot delete

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのWEP設定を変更します。

11g 802.11gのWEP設定を変更します。

<ssid> 設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字)

<ssidnum> 設定対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

<keyslot> キーのスロット番号を指定します。(1~4)

<keystring> WEP暗号化キーを入力します。(5文字または13文字、10桁または26桁

の16進数)

【デフォルト設定】

keyslot: 1 keystring: すべてのスロットが空欄

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a ssid wep ssidnum 1 slot 2 key 1234567890abc
# airset 11g ssid wep ssidname buffalo slot 1 transmit
```

airset 11g ssid wep ssidnum 4 slot 1 delete

airset [11a | 11q] ssid security

SSIDのセキュリティー設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid security [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] auth <auth> cipher <cipher> [[authmac | authpass <authpass>] [fixed keytype <keytype> transmit <keyslot> key <keystring>] [rekey <interval> [key <psk>]]]

<認証を行わない>

airset <media> ssid security [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] auth none cipher [none | wep fixed keytype <keytype> transmit <keyslot> key <keystring>]

<MAC RADIUS認証>

airset <media> ssid security [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] auth macradius [authmac | authpass <authpass>] cipher wep fixed keytype <keytype> transmit <keyslot> key <keystring>

<802.1x/EAP認証>

airset <media> ssid security [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] auth eap cipher wep rekey <interval> key <length> [addkey [enable fixedkey <fixedkey> | disable]]

<EAP認証>

airset <media> ssid security [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] auth [wpaeap | wpa2eap] cipher [aes | tkip] rekey <interval> airset <media> ssid security [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] auth wpa2mixedeap cipher mixed rekey <interval>

<PSK認証>

airset <media> ssid security [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] auth [wpaeap | wpa2eap] cipher [aes | tkip] rekey <interval> key <psk> airset <media> ssid security [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] auth wpa2mixedeap cipher mixed rekey <interval> key <psk>

【パラメーター】

11a 802.11aのSSIDを設定します。 <media>

11g 802.11gのSSIDを設定します。

設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字) <ssid>

設定対象のSSIDの番号を指定します。 <ssidnum>

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

<auth> 認証方式を以下の中から指定します。

none 認証を行いません。

macradius MAC RADIUS認証を行います。

eap EAP認証を行います。

wpaeap WPA-EAP認証を行います。 wpapsk WPA-PSK認証を行います。 wpa2eap WPA2-EAP認証を行います。 wpa2psk WPA2-PSK認証を行います。

wpa2mixedeap WPA-EAP、WPA2-EAPの認証を同時に行います。 wpa2mixedpsk WPA-PSK、WPA2-PSKの認証を同時に行います。

暗号化方式を以下の中から指定します。

wep暗号化方式にWEPを指定します。tkip暗号化方式にTKIPを指定します。aes暗号化方式にAESを指定します。

mixed 暗号化方式にTKIPとAESを指定します。

authmac MAC RADIUS 認証パスワードにMACアドレスを使用します。 authpass MAC RADIUS 認証パスワードにパスワードを設定します。

addkey WEP(固定Key)の併用を行うかどうかを設定します。

enable WEP(固定Key)の併用を行います。 disable WEP(固定Key)の併用を行いません。

<interval> Key更新間隔(分)を設定します。

| elength | 自動更新するKeyのlengthを設定します。(64または128)

<fixedkey> WEP固定Keyを指定します。
<keyslot> Txkeyスロット番号を設定します。

<keystring> transmit引数で指定したスロットの暗号化キーを設定します。

<keytype> WEPキーの種別を以下の中から指定します。

ascii64 WEPキーを文字で指定します。(5文字) ascii128 WEPキーを文字で指定します。(13文字) hex64 WEPキーを16進数で指定します。(10桁) hex128 WEPキーを16進数で指定します。(26桁)

【デフォルト設定】

<cipher>

keyslot: 1 keystring: すべてのスロットが空欄

keytype: ascii128 length: 128

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

- # airset 11a ssid security ssidname buffalo auth none cipher wep # airset 11a ssid security ssidname buffalo auth macradius authmac cipher wep fixed keytype wep64 transmit 1 key 1234567890123 # airset 11a ssid security ssidnum 5 auth eap cipher wep rekey interval 4 length 64 # airset 11g ssid security ssidnum 1 auth wpa2eap cipher tkip rekey
- # airset 11g ssid security ssidnum 1 auth wpa2mixedpsk cipher mixed rekey 60 key 9876543210

airset [11a | 11g] ssid addsecurity

SSIDの追加認証設定を行います。

【コマンドの構文】

<追加認証を行わない>

airset <media> ssid addsecurity [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] mode none

<MACアドレスリストによる制限>

airset <media> ssid addsecurity [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] mode acl

<MAC-RADIUS認証>

airset <media> ssid addsecurity [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] mode macradius [authmac | authpass <authpass>]

<MACアドレスリスト+MAC-RADIUS認証>

airset <media> ssid addsecurity [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] mode macradius+acl [authmac | authpass <authpass>]

<Microsoft NAPによる制限>

airset <media> ssid addsecurity [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] mode webauth bgvlan <vlan>

<Microsoft NAPによる制限>

airset <media> ssid addsecurity [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] mode nap bgvlan <vlan>

【パラメーター】

802.11aのSSIDを設定します。 <media> 11a

802.11gのSSIDを設定します。

<ssid> 設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字)

<ssidnum> 設定対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

authmac MAC RADIUS認証パスワードにMACアドレスを使用します。 MAC RADIU認証パスワードにパスワードを設定します。 authpass 制限ネットワークに利用されるVLAN IDを設定します。 <vlan> $(0\sim4094)$

【デフォルト設定】

none

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.50以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a ssid addsecurity ssidname Guest mode none
# airset 11a ssid addsecurity ssidname Guest mode acl
# airset 11a ssid addsecurity ssidnum 3 mode macradius authmac
# airset 11g ssid addsecurity ssidnum 1 mode macradius+acl authpass
# airset 11g ssid addsecurity ssidnum 11 mode webauth bgvlan 4094
# airset 11g ssid addsecurity ssidnum 11 mode nap bgvlan 990
```

airset [11a | 11g] anyscan

メインSSIDのANY拒否(Stealth SSID)機能を設定します。

【コマンドの構文】

airset <media> anyscan <state>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのANY拒否機能の有効/無効を設定します。

11g 802.11gのANY拒否機能の有効/無効を設定します。

enable SSIDを不特定多数の機器に通知します。 <state>

disable SSIDを他の機器に通知しません。

【デフォルト設定】

enable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

airset 11g anyscan disable

airset [11a | 11g] ssid anyscan

ANY拒否(Stealth SSID)機能を設定します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid anyscan [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] <state>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのANY拒否機能の有効/無効を設定します。

802.11gのANY拒否機能の有効/無効を設定します。

<ssid> 設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字)

<ssidnum> 設定対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

enable SSIDを不特定多数の機器に通知します。 <state>

disable SSIDを他の機器に通知しません。

【デフォルト設定】

enable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset 11g ssid anyscan ssidname buffalo disable

airset [11a | 11g] ssid privacy

プライバシーセパレーター機能を設定します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid privacy [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] [station | ssid | disable]

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのプライバシーセパレーター機能の設定します。

11g 802.11gのプライバシーセパレーター機能の設定します。

<ssid> 設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字)

<ssidnum> 設定対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

station デバイス内(およびデバイス間)のすべての無線子機間の通信を禁止し

ます。

ssid SSIDの異なるネットワーク間の通信を禁止します。 disable プライバシーセパレーター機能を使用しません。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11g ssid privacy ssidname buffalo ssid
```

airset 11g ssid privacy ssidnum 4 disable

airset 11a ssid privacy ssidname buffalo station

airset [11a | 11g] ssid vlan

VLAN IDを設定します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid vlan [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] vlanid <vid>

【パラメーター】

11a 802.11aのVLAN IDを設定します。 <media>

11g 802.11gのVLAN IDを設定します。

<ssid> 設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字) 設定対象のSSIDの番号を指定します。 <ssidnum>

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

VLAN IDを設定します。(0~4049) <vid>

【デフォルト設定】

1

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a ssid vlan ssidnum 4 vlanid 2
```

airset 11g ssid vlan ssidname buffalo vlanid 1

airset [11a | 11g] ssid default

メインSSIDを初期設定に戻します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid default

【パラメーター】

 <media>
 11a
 802.11aのSSIDを初期設定に戻します。

 11g
 802.11gのSSIDを初期設定に戻します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11a ssid default

airset [11a | 11g] ssid show status

SSIDと、SSIDとの設定情報を表示します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid show status

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのSSID設定情報を表示します。 11g 802.11gのSSID設定情報を表示します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11a ssid show status

airset [11a | 11g] ssid show config

SSIDごとの設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid show config

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのSSID設定情報を表示します。 11g 802.11gのSSID設定情報を表示します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11a ssid show config

airset [11a | 11g] wds [enable | disable | exclusive]

WDS機能(全体)の有効/無効設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> wds <state>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのWDS機能を設定します。

11g 802.11gのWDS機能を設定します。

<state> enable WDS機能を有効にします。

disable WDS機能を無効にします。 exclusive WDS専用モードに設定します。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a wds enable
# airset 11g wds disable
# airset 11a wds exclusive
```

airset [11a | 11g] wds [add | create]

WDSの接続先を追加します。

【コマンドの構文】

airset <media> wds [add | create] <peer>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのWDS接続先を追加します。

11g 802.11gのWDS接続先を追加します。

add接続先を追加します。create接続先を追加します。(alias)

<peer> 接続先のMACアドレスを設定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

airset 11a wds add 11:22:33:ab:1a:2b

airset [11a | 11g] wds delete

WDSの接続先を削除します。

【コマンドの構文】

airset <media> wds delete [address <peer> | num <peernum>]

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのWDS接続先を削除します。

11a 802.11gのWDS接続先を削除します。

接続先のMACアドレスを設定します。 <peer>

接続先の番号を指定します。 <peernum>

(airset media wds showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

```
# airset 11a wds delete address 11:22:33:ab:1a:2b
# airset 11a wds delete num 5
```

airset [11a | 11g] wds security

WDSのセキュリティー設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> wds security [address <peer> | num <peernum>] <auth> cipher none

airset <media> wds security [address <peer> | num <peernum>] <auth> cipher wep fixed key <wepkey>

airset <media> wds security [address <peer> | num <peernum>] <auth> cipher aes key <psk>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのWDSセキュリティーを設定します。

11g 802.11gのWDSセキュリティーを設定します。

<peer> 接続先のMACアドレスを設定します。

<peernum> 接続先の番号を指定します。

(airset media wds showコマンドで表示された番号から選択します)

<auth> 認証方式を以下の中から指定します。

none 認証を行いません。

wpapsk WPA-PSK認証を行います。

<wepkey> WEP暗号化キーを入力します。(5文字または13文字、10桁または26桁

の16進数)

<psk> 事前共有キーを入力します。(8~63文字、または64桁の16進数)

【デフォルト設定】

auth: none wepkey/psk: 空欄

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11g wds security num 1 none
```

airset 11g wds security address 11:22:33:ab:1a:2b cipher wep fixed
key 1234567890123

airset 11a wds security num3 wpapsk cipher aes key buffalo-buffalo

airset [11a | 11g] wds vlan

WDSのVLAN 設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> wds vlan [address <peer> | num <peernum>] mode [tagged | untagged] [vlan <vid>]

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのWDS VLAN設定を行います。

> 11a 802.11gのWDS VLAN設定を行います。

接続先のMACアドレスを設定します。 <peer>

接続先の番号を指定します。 <peernum>

(airset media wds showコマンドで表示された番号から選択します)

untaggedの場合、VLAN IDを設定します。(0~4094) <vid>

【デフォルト設定】

vid: 1 untagged

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11g wds vlan num 1 mode untagged vlan 1
# airset 11g wds vlan address 11:22:33:ab:1a:2b mode tagged
```

airset [11a | 11g] wds show status

WDS接続先と、接続先ごとの設定情報を表示します。

【コマンドの構文】

airset <media> wds show status

【パラメーター】

11a 802.11a のWDS接続先情報を表示します。 <media> 11a 802.11g のWDS接続先情報を表示します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11a wds show status

airset [11a | 11g] wds show config

WDS機能と接続先ごとの設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

airset <media> wds show config

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのWDS設定情報を表示します。

11g 802.11gのWDS設定情報を表示します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11a wds show config

airset [11a | 11g] channel

無線チャンネルの設定を行います。

【コマンドの構文】

<WAPM-HP-AM54G54の場合> airset <media> channel <bandnum1>

<WAPM-APG300N/WAPM-AG300Nの場合>

airset <media> channel <bandnum2> [bandwidth <width>] airset <media> channel <autoch> scaninterval <min> [uncond]

airset <media> channel <autoch> bandwidth <width> scaninterval <min> [uncond]

【パラメーター】

<width>

802.11aの無線チャンネルを設定します。 <media> 11a

11a 802.11gの無線チャンネルを設定します。

<br/

802.11aの場合は、36、40、44、48、52、56、60、64chより選択します。

また、自動設定(auto w52、auto w52w53)も選択できます。

auto w52 36、40、44、48chより自動的に選択

auto w52w53 36、40、44、48、52、56、60、64chより自動的に選択

802.11g の場合は、1~13chより選択します。

また、自動設定(auto_1-11ch、auto_1-13ch)も選択できます。

auto 1-11ch 1~11chより自動的に選択 auto 1-13ch 1~13chより自動的に選択

<bandnum2> 無線チャンネルを指定します。

> 802.11aの場合は、36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、 112、116、120、124、128、132、136、140chより選択します。 (802.11nで使用する場合は、36+40、40+36、44+48、48+44、 52+56、56+52、60+64、64+60 の組み合わせとなります)

また、自動設定(auto w52、auto w52w53、auto w52w53w56)も選

択できます。

36、40、44、48chより自動的に選択 auto_w52

auto_w52w53 36、40、44、48、52、56、60、64chより自動的に

選択

auto w52w53w56 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,

112、116、120、124、128、132、136、140chよ

り自動的に選択

802.11gの場合は、1~13chより選択します。

(802.11n で使用する場合は、1+5、2+6、3+7、4+8、5+9、5+1、6+10、 6+2,7+11,7+3,8+12,8+4,9+13,9+5,10+6,11+7,12+8,13+9

の組み合わせとなります)

また、自動設定(auto_1-11ch、auto_1-13ch)も選択できます。

auto 1-11ch 1~11chより自動的に選択 1~13chより自動的に選択 auto 1-13ch

無線チャンネルが自動選択の場合に指定します。

20m 通常モード(20MHz)に設定します。 40m 倍速モード(40MHz)に設定します。

<autoch> 各バンドにおける無線チャンネルの自動選択設定を指定します。

auto_w52 36、40、44、48chより自動的に選択

auto_w52w53 36、40、44、48、52、56、60、64chより自動的に

選択

auto_w52w53w56 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,

112、116、120、124、128、132、136、140chよ

り自動的に選択

auto_1-11ch $1\sim$ 11chより自動的に選択 auto_1-13ch $1\sim$ 13chより自動的に選択

<min>無線チャンネルの変更検出間隔を5~60分の範囲で設定します。 [uncond] 付加された場合は、本製品と通信中の無線子機があっても、無線チャン

ネルが切り替わります。

【デフォルト設定】

11a: auto_w52(40m) 11g: auto_1-11ch(20m)

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N、WAPM-AG300N、WAPM-HP-AM54G54 (WAPM-HP-AM54G54では、無線チャンネルにW56は設定できません)

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a channel 46
# airset 11g channel auto_1-11ch
# airset 11a channel 36+40
# airset 11g channel 1+5
# airset 11g channel auto 1-13ch bandwidth 40m scaninterval 30 uncond
```

airset [11a | 11g] band

「airset [11a | 11g] channel」 (P101) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset [11a | 11g] channel」 (P101) を参照してください

airset [11a | 11g] mode

無線の動作モードとBasicRateSetの設定を行います。

【コマンドの構文】

<WAPM-HP-AM54G54の場合>

airset <media> mode <modestr> brs
brsstr>

airset <media> mode <modestr> plcp <plcp mod> slot <slot mod> rateset <ratestr>

<WAPM-APG300N / WAPM-AG300Nの場合>

airset <media> mode <modestr> brs
brsstr>

airset <media> mode <modestr> plcp <plcp_mod> slot <slot_mod> rateset <ratestr>

airset <media> mode <modestr> plcp <plcp_mod> slot <slot_mod> rateset <ratestr> mcsset <mcsstr>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aの設定を行います。

11a 802.11aの設定を行います。

<modestr> 動作モードを設定します。

11gの設定の場合、WAPM-HP-AM54G54では、11b、auto、turbo、

manualから設定を選択します。

WAPM-AMG300N/WAPM-AG300Nでは、11b、11b11a、11a、11a、

| 11b11g11n、11g11n、11n、manualから設定を選択します。

11aの設定の場合、WAPM-HP-AM54G54では、auto、manualから設定

を選択します。

WAPM-AMG300N/WAPM-AG300Nでは、11a11n、11a、manualか

ら設定を選択します。

Basic rate setを以下の中から選択します。

drsstr>

2m : [11b/a11/2Mbps

11m: [11b/a11/2/5.5/11Mbps

24m : [11g] 1/2/5.5/11/6/12/24Mbps

[11a] 6/12/24Mbps

54m: [11g] 1/2/5.5/11/6/9/12/18/24/36/48/54Mbps

[11a] 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps

: all rate supported by current band

<plcp_mod> <slot mod> <ratestr>

auto、short、longの中から選択します。 auto、short、longの中から選択します。

rateset をmanualとした場合、Rate とBasic Rateを任意に設定しま

す。以下の中から選択します。複数のRateを設定する場合は、空白で区切 ります。また、Basic Rateに指定する場合は、数字に続けて"b"を付けま

また、文字列はダブルコーテーション("")で囲んでください。 "1" "2" "5.5" "6" "9" "11" "12" "18" "24" "36" "48" "54" <mcsstr>

rateset をmanualとした場合、MCS indexを任意に設定します。以下の

中から選択します。

また、文字列はダブルコーテーション("")で囲んでください。

"0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" " 14" "15"

【デフォルト設定】

WAPM-HP-AM54G54の場合

modestr:11b(11b),auto(11g),auto(11a) bssstr:2m(11b),11m(11g),54m(11a) WAPM-APG300N/WAPM-AG300Nの場合 modestr:11b11g11n(11g),11a11n(11a)

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.3以降

- # airset 11b mode 11b brs 11m
- # airset 11a mode auto brs 54m
- # airset 11g mode manual plcp short slot short rateset "5.5b 6 9 11b 12 18 24 36 48 54"
- # airset 11a mode manual plcp short slot short rateset "6b 9b 12b 18b 24b 36 48 54"
- # airset 11a mode 11a11n
- # airset 11a mode manual plcp auto slot auto rateset "24b 36b 48b 54b" mcsset "3 4 5 7 11 12 13 14 15"
- # airset 11g mode manual plcp auto slot auto rateset "24b 36b 48b 54b" mcsset""

airset 11g 80211g-protect

802.11gのProtectionモードの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset 11g 80211g-protect <state>

【パラメーター】

<state> enable Protectionモードを有効にします。 disable Protectionモードを無効にします。

【デフォルト設定】

enable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g 80211g-protect enable

airset [11a | 11g] frameburst

フレームバーストモードの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> frameburst <state>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのフレームバースト機能を設定します。 11g 802.11gのフレームバースト機能を設定します。

<state> enable フレームバースト機能を有効にします。 disable フレームバースト機能を無効にします。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11g frameburst enable
# airset 11a frameburst disable
```

airset [11a | 11g] mrate

マルチキャスト/ブロードキャストレートの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> mrate <rate>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11a のマルチキャスト/ブロードキャストレートを設定

します。

11g 802.11g のマルチキャスト/ブロードキャストレートを設定

します。

<rate> レートを以下の中から設定します。

1, 2, 5, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54, auto

【デフォルト設定】

lla、llg 共にauto

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

```
# airset 11g mrate auto
# airset 11a mrate 11
```

airset [11a | 11g] txpower

無線送信出力の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> txpower <power>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aの無線送信出力を設定します。

11g 802.11gの無線送信出力を設定します。

<power> 送信出力(%)を25~100%の範囲で、5%単位で設定します。

【デフォルト設定】

100

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11g txpower 25
# airset 11a txpower 100
```

airset [11a | 11g] transmit

再送回数の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> transmit <num>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aの再送回数を設定します。

11g 802.11gの再送回数を設定します。

<num> 再送回数を設定します。(1~16)

【デフォルト設定】

4

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11g transmit 8
# airset 11a transmit 1
```

airset [11a | 11g] beacon period

Beaconの送信間隔の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> beacon period <num>

【パラメーター】

 <media>
 11a
 802.11aの送信間隔を設定します。

11g 802.11gの送信間隔を設定します。 <num> 送信間隔を設定します。(10~1000)

【デフォルト設定】

100

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g beacon period 200

airset [11a | 11g] beacon dtim

DTIM送信間隔の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> beacon dtim <num>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aの送信間隔を設定します。

11g 802.11gの送信間隔を設定します。

送信間隔を設定します。(1~255) <num>

【デフォルト設定】

1

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g beacon dtim 200

airset [11a | 11g] diversity

Antenna Diversityの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> diversity <mode>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのAntenna Diversityの設定を行います。

11g 802.11gのAntenna Diversityの設定を行います。

<mode> auto、ant1、ant2のいずれかを指定します。

【デフォルト設定】

auto

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11g diversity ant1
# airset 11a diversity ant2
```

airset [11a | 11g] loadbalance limit

同時接続台数の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> loadbalance limit <num>

【パラメーター】

 <media>
 11a
 802.11aの同時接続台数の設定を行います。

 11g
 802.11gの同時接続台数の設定を行います。

<num> 最大同時接続台数を設定します。(1~256)

【デフォルト設定】

256

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g loadbalance limit 16

airset [11a | 11g] rtsthreshold

RTS Thresholdの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> rtsthreshold <num>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのRTS Thresholdの設定を行います。

802.11gのRTS Thresholdの設定を行います。

RTS/CTS 手順を開始する送信フレームサイズのしきい値を設定しま <num>

す。(0~2347)

【デフォルト設定】

2347

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g rtsthreshold 1500

airset [11a | 11g] fragmentthreshold

Fragment Threshold機能の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> fragmentthreshold <num>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのFragment Thresholdの設定を行います。

11g 802.11gのFragment Thresholdの設定を行います。

<num> フレームの断片化を行う送信フレームサイズのしきい値を設定します。

 $(256 \sim 2346)$

【デフォルト設定】

2346

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g fragmentthreshold 1500

airset [11a | 11g] keepalive

端末キープアライブ間隔機能の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> keepalive <num>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aの端末キープアライブ間隔機能の設定を行います。

l1g 802.11gの端末キープアライブ間隔機能の設定を行います。

キープアライブ送信間隔(秒)を設定します。(0または、60~3600)

【デフォルト設定】

<num>

60

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g keepalive 60

airset 11g carriersense

キャリアセンス感度の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset 11g carriersense <mode>

【パラメーター】

<mode> キャリアセンス感度を設定します。(auto、wlan、wideの中から設定します)

【デフォルト設定】

auto

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g carriersense wlan

airset [11a | 11g] gi

ガードインターバルの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> gi <mode>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのガードインターバルの設定を行います。

11g 802.11gのガードインターバルの設定を行います。

<mode> ガードインターバルの設定をします。(short、longの中から設定します)

【デフォルト設定】

short

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset 11g gi long

airset [11a | 11g] aggregation

アグリゲーションの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> aggregation <mode> [rx <len>]

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのアグリゲーションの設定を行います。

lg 802.11gのアグリゲーションの設定を行います。

<mode> アグリゲーションの設定をします。(disable、ampdu、amsduの中から

設定します)

<len> modeでampduまたはamsduを選択した場合のみ、設定を行います。

(ampduの場合は、8k、16k、32k、64kの中から設定します。amsduの場

合は、4k、8kの中から設定します)

【デフォルト設定】

11a、11g 共にampdu(64k)

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a aggregation aspdu rx 4k
# airset 11g aggregation ampdu rx 32k
# airset 11g aggregation disable
```

airset [11a | 11g] sm-powersave

SM Power Saveの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> sm-powersave <mode>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのSM Power Saveの設定を行います。

11g 802.11gのSM Power Saveの設定を行います。

<mode> SM Power Saveの設定をします。(disable、dynamic、staticの中から

設定します)

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a sm-powersave dynamic
# airset 11g sm-powersave static
```

airset [11a | 11g] ssid macfilter

MACアドレスフィルター機能の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> ssid macfilter [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] <state>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aのMACアドレスフィルター設定を行います。

11g 802.11gのMACアドレスフィルター設定を行います。

<ssid> 設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字)

<ssidnum> 設定対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

<state> enable MACアドレスフィルターを有効にします。

disable MACアドレスフィルターを無効にします。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11g ssid macfilter ssidnum 1 enable

airset [11a | 11g] 80211n-protect

802.11nプロテクションの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> 80211n-protect <state>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aの802.11nプロテクションの設定を行います。

11g 802.11gの802.11nプロテクションの設定を行います。

<state> enable 802.11nプロテクションを有効にします。

disable 802.11nプロテクションを無効にします。

【デフォルト設定】

enable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset 11g 80211n-protect enable

airset [11a | 11g] 80211h-send

802.11h 送信パラメーターの設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> 80211h-send <state>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aの送信パラメーターの設定を行います。

11a 802.11gの送信パラメーターの設定を行います。

<state> enable 802.11h送信パラメーターを有効(送信)にします。

disable 802.11h送信パラメーターを無効にします。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset 11g 80211h-send enable

airset switch [11a | 11q]

有効にする無線規格を切り替えます。

【コマンドの構文】

airset switch <state>

【パラメーター】

<state> 11a 802.11aを有効にします。

> 11g 802.11gを有効にします。 none 無線機能を無効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

airset switch 11g

airset [11a | 11g] survey

周囲の無線環境に関する情報の取得を行うサーベイ機能の設定を行います。

【コマンドの構文】

airset <media> survey <state>

【パラメーター】

enable サーベイを有効にします。 <state>

disable サーベイを無効にします。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.52以降

【コマンドの例】

airset 11g survey enable

airset [11a | 11g] basic info show status

無線情報を表示します。

【コマンドの構文】

airset <media> basic info show status

【パラメーター】

 <media>
 11a
 802.11aの無線情報を表示します。

 11g
 802.11gの無線情報を表示します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# airset 11a basic info show status
```

airset [11a | 11g] basic_info show config

無線の設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

airset <media> basic_info show config

【パラメーター】

 <media>
 11a
 802.11aの無線設定情報を表示します。

 11g
 802.11gの無線設定情報を表示します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

airset 11a basic info show config

radiusコマンド

radius [primary | secondary] [enable | disable] [internal_server]

RADIUSサーバー機能の有効/無効の設定を行います。

【コマンドの構文】

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary] enable server <host> secret <secret>

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary] enable internal server

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary] disable

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。
enable RADIUSサーバー機能を有効にします。
disable RADIUSサーバー機能を無効にします。

disable RADIUSサーバー機能を無効にします。
<host> 認証要求を行うサーバーをIPアドレスまたはドメイン名で指定します。

(1~255文字)

<secret> SharedSecret を設定します。(1~255文字)

internal_server 認証要求を行うサーバーを内蔵RADIUSサーバーに設定します。

【デフォルト設定】

primary、secondary共にdisable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N、WAPM-AG300N、WAPM-HP-AM54G54 (WAPM-HP-AM54G54では、internal server パラメーターは指定できません)

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

(internal server パラメーターはVer.2.54以降の対応です)

【コマンドの例】

radius subnet name manage primary enable server 111.222.333.444
secret buffalo

radius subnet name manage primary enable internal server

radius subnet num 1 secondary disable

radius [primary | secondary] create

「radius [primary | secondary] enable」(P121)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「radius [primary | secondary] enable」(P121)を参照してください。

radius [primary | secondary] delete

RADIUSサーバー設定を削除します。

【コマンドの構文】

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary]

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字) <sn-num> サブネットの番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.52以降

【コマンドの例】

radius subnet num 1 secondary delete

radius [primary | secondary] session-timeout

RADIUSサーバーが許可する無線機器の通信可能時間を設定します。

【コマンドの構文】

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary] session-timeout <num>

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

session-timeoutの時間を設定します。(0~86400秒) <num>

【デフォルト設定】

primary、secondary共に3600

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# radius subnet name manage primary session-timeout 60
# radius subnet num 1 secondary session-timeout 0
```

radius [primary | secondary] attribute termination-action

Session-Timeoutで設定された通信時間が経過したときの動作を設定します。

【コマンドの構文】

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary] attribute termination-action <state>

【パラメーター】

サブネットの名称を設定します。(1~32文字) <sn-name>

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

enable RADIUSサーバーに設定されたTermination-Action属性の設 <state>

定値に従います。

disable 無条件で再認証を開始します。

【デフォルト設定】

primary、secondary 共にdisable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

- # radius subnet name manage primary attribute termination-action
- # radius subnet num 1 secondary attribute termination-action disable

radius [primary | secondary] authport

RADIUS認証プロトコルに用いるサーバーのUDPポートを設定します。

【コマンドの構文】

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary] authport <port>

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。

UDPポートを指定します。(0~65535) <port>

【デフォルト設定】

primary、secondary 共に1812

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# radius subnet name manage primary authport 12293
```

radius subnet num 1 secondary authport 19224

radius [primary | secondary] acctport

RADIUS Accountingプロトコルに用いるサーバーのUDPポートを設定します。

【コマンドの構文】

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary] acctport <port>

【パラメーター】

サブネットの名称を設定します。(1~32文字) <sn-name>

サブネットの番号を指定します。 <sn-num>

UDPポートを指定します。(0~65535) <port>

【デフォルト設定】

primary、secondary共に1813

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# radius subnet name manage primary acctport 12294
# radius subnet num 1 secondary acctport 19225
```

radius [primary | secondary] accounting

RADIUS Accountingの有効/無効の設定を行います。

【コマンドの構文】

radius [subnet name <sn-name> | subnet num <sn-num>] [primary | secondary] accounting [enable | disable]

【パラメーター】

<sn-name> サブネットの名称を設定します。(1~32文字)

<sn-num> サブネットの番号を指定します。
enable RADIUS Accountingを有効にします。
disable RADIUS Accountingを無効にします。

【デフォルト設定】

primaryのみ有効

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.52以降

【コマンドの例】

```
# radius subnet name manage primary accounting enable
# radius subnet num 1 secondary accounting disable
```

radius asam

有線デバイスやリピーター(WDS)を通して情報を共有可能なエアステーションを探索する間隔 を設定します。

【コマンドの構文】

radius asam enable auth secret key <key> interval <interval> radius asam disable

【パラメーター】

<kev> 情報を共有するための共有キーを設定します。(6~32文字) 情報を共有可能なエアステーションを探索する間隔を設定します。(10 <interval>

~300秒)

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

(Ver.2.51以降では、<interval> オプション値は反映されません)

【コマンドの例】

radius asam enable auth secret key buffalo interval 30

radius show status

RADIUS情報を表示します。

【コマンドの構文】

radius show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

radius show status

radius show config

RADIUS設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

radius show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

radius show config

radius internal server [enable | disable]

内蔵RADIUSサーバー機能の有効/無効の設定を行います。

【コマンドの構文】

radius internal_server enable eap [peap | tls] cert server <tftp-server> <file> password <password> secret <secret>

radius internal server enable eap [peap | tls] cert server <tftp-server> <file> secret <secret>

radius internal_server enable eap peap secret <secret> radius internal server disable

【パラメーター】

<tftp-server> TFTPサーバーをIPアドレスまたはドメイン名で指定します。

(1~255文字)

<file> EAP証明書ファイルのファイル名を指定します。(1~64文字) <password> EAP証明書ファイルのパスワードを指定します。(0~64文字)

SharedSecret を設定します。(1~255文字) <secret> 内蔵RADIUSサーバー機能を有効にします。 enable disable 内蔵RADIUSサーバー機能を無効にします。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.54以降

【コマンドの例】

```
# radius internal server enable eap peap secret buffalo
# radius internal server enable eap tls cert server 192.168.11.101
12345.pfx password abcd secret efgh
# radius internal server enable eap peap cert server 192.168.11.102
67890.pfx secret ijkl
# radius internal server disable
```

radius internal server session-timeout

内蔵RADIUSサーバーが許可する無線機器の通信可能時間を設定します。

【コマンドの構文】

radius internal_server session-timeout <num>

【パラメーター】

<num>

session-timeoutの時間を設定します。(0~86400秒)

【デフォルト設定】

3600

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.54以降

【コマンドの例】

radius internal server session-timeout 600

radius internal_server termination-action

Session-Timeoutで設定された通信時間が経過したときの動作を設定します。

【コマンドの構文】

radius internal_server termination-action [radius-request | default | not-send]

【パラメーター】

radius-request Termination-Action属性(Radius-Request)をアクセスポイン

ト等に送信します。Session-Timeoutに設定された時間経過後、

クライアントは再認証されます。

default Termination-Action属性(Default)をアクセスポイント等に送

信します。Session-Timeoutに設定された時間経過後、クライア

ントは再認証されません。

not-send Termination-Action属性をアクセスポイント等に送信しませ

ん。Session-Timeoutに設定された時間経過後、クライアントは

再認証されません。

【デフォルト設定】

radius-request

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.54以降

【コマンドの例】

- # radius internal server termination-action radius-request
- # radius internal server termination-action default
- # radius internal server termination-action not-send

bridgeコマンド

bridge aging

Aging Timeを設定します。

【コマンドの構文】

bridge aging <agingtime>

【パラメーター】

<agingtime> Aging Timeを設定します。(10~3600秒)

【デフォルト設定】

300

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge aging 10

bridge stp [enable | disable]

スパニングツリーの有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp <state>

【パラメーター】

<state> enable スパニングツリーを有効にします。 disable スパニングツリーを無効にします。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge stp enable

bridge stp mode [stp | rstp]

スパニングツリーのモードを設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp mode <mode>

【パラメーター】

<mode> stp スパニングツリーを使用します。

rstp ラピッドスパニングツリーを使用します。

【デフォルト設定】

stp

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge stp mode rstp

bridge stp priority

スパニングツリーのBridge Priorityを設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp priority <value>

【パラメーター】

<value> Bridge Priorityを設定します。(0~65535)

【デフォルト設定】

32768

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge stp priority 0

bridge stp fwdelay

スパニングツリーのForwarding Delayを設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp fwdelay <value>

【パラメーター】

<value>

Forwarding Delayを設定します。(4~30秒)

【デフォルト設定】

15

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge stp fwdelay 30

bridge stp hellotime

スパニングツリーのHello Timeを設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp hellotime <value>

【パラメーター】

<value>

Hello Timeを設定します。(1~10秒)

【デフォルト設定】

2

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge stp hellotime 1

bridge stp maxage

スパニングツリーのMax Ageを設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp maxage <value>

【パラメーター】

<value> Max Ageを設定します。(6~40)

【デフォルト設定】

20

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge stp maxage 6

bridge stp tx-holdcount

1秒間に送信されるBPDUの最大数を設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp tx-holdcount <value>

【パラメーター】

<value> BPDU の最大数を設定します。(1~10)

【デフォルト設定】

6

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge stp tx-holdcount 5

bridge stp autoedge

ポートが3秒間、BPDUを受信しなかった場合に、ポートをEdgeポートとして扱うかどうかを設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp autoedge <state>

【パラメーター】

<state> enable Auto Edgeを有効にします。 disable Auto Edgeを無効にします。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge stp autoedge enable

bridge stp port [portN] [priority | cost | edgeport | ptop]

スパニングツリーのポートごとの情報を設定します。

【コマンドの構文】

bridge stp port <media> [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] priority <priority> cost <cost> edgeport [enable | disable] ptop [auto | enable | disable] bridge stp port <media> wds [address <peer> | num <peernum>] priority <priority> cost <cost> edgeport [enable | disable] ptop [auto | enable | disable] bridge stp port ether <portnum> priority <priority> cost <cost> edgeport [enable | disable] ptop [auto | enable | disable] ptop [auto | enable | disable]

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aを設定します。

11g 802.11gを設定します。

<ssid> 設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字)

<ssidnum> 設定対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

<peer> 設定対象のMACアドレスを指定します。

<peernum> 設定対象の番号を指定します。

(airset media wds showコマンドで表示された番号から選択します)

<portnum> 有線ポートの番号を指定します。
<priority> Port Priorityを設定します。(0~255)
<cost> Port Costを設定します。(1~200000000)

 Cost 設定します。(1~20000)

 edgeport
 edgeの有効/無効を設定します。

ptop 【デフォルト設定】

priority: 128 cost: 有線ポート20、無線ポート50

point-to-pointの設定を行います。

edgeport:disable ptop:auto

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

- # bridge stp port 11a ssidnum 3 priority 30 cost 60 edgeport disable ptop disable
- # bridge stp port 11g ssidname buffalo priority 40 cost 50 edgeport enable ptop disable
- # bridge stp port ether 3 priority 20 cost 50 edgeport enable ptop enable
- # bridge stp port ether 1 priority 20 cost 50 edgeport enable ptop enable

bridge show status

Bridge情報を表示します。

【コマンドの構文】

bridge show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge show status

bridge show config

Bridge設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

bridge show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge show config

bridge multicast snooping

Multicast Snoopingに関する設定を行います。

【コマンドの構文】

bridge multicast snooping enable proto cprotocol> rtport <port> aging <agingtime> defaultrule [forward | drop] bridge multicast snooping disable

【パラメーター】

Snooping対象のプロトコルを指定します。(all、v4、v6から指定します) otocol>

Router Portを指定します。 <port>

> (WAPM-HP-AM54G54の場合は、eth0、eth1、eth2、eth3から指定し ます。WAPM-APG300N/WAPM-AG300Nの場合は、eth0のみの指定

となります。)

<agingtime> Snooping Databaseの有効時間を設定します。(1~300秒) defaultrule 未学習のマルチキャストパケットの取り扱いを指定します。

(forward、dropから指定します)

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

bridge multicast snooping enable proto v4 rtport eth3 aging 60 defaultrule forward

bridge multicast snooping disable

bridge multicast tunnel

Multicastトンネル転送モードの設定を行います。

【コマンドの構文】

bridge multicast tunnel <state>

【パラメーター】

<state> enable Multicastトンネル転送モードを有効にします。

disable Multicastトンネル転送モードを無効にします。

【デフォルト設定】

enable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# bridge multicast tunnel enable
```

bridge multicast tunnel disable

qosコマンド

gos policy

適用するQoSポリシーの設定を行います。

【コマンドの構文】

gos policy <policy>

【パラメーター】

<policy> QoSポリシーを設定します。

> (WAPM-HP-AM54G54では、disable、layer2、layer3、portの中から設 定します。WAPM-APG300N/WAPM-AG300Nでは、disable、layer2、

layer3の中から設定します。)

【デフォルト設定】

disable

(優先制御を行いません)

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver 2 30以降

【コマンドの例】

```
# qos policy disable
```

- # qos policy layer2
- # gos policy layer3
- # gos policy port

gos priomapping

L2/L3 QoSで使用されるマッピングの設定を行います。

【コマンドの構文】

gos priomapping priority <prio> mapto <queue>

【パラメーター】

Priority番号を設定します。dot1Q PriorityもしくはTOS <pri>o>

Precedenceフィールドに対応する番号です。(0~7)

queue nameを入力します。(highest、high、medium、lowestの中から <queue>

選択します)

【デフォルト設定】

prio 0 medium, prio 1 lowest, prio 2 lowest, prio 3 medium, prio 4 high, prio 5 high,

prio 6 highest, prio 7 highest

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# qos priomapping priority 0 mapto highest
# qos priomapping priority 4 mapto low
```

gos codemapping

L2/L3 QoSで使用されるマッピングの設定を行います。

【コマンドの構文】

gos codemapping priority <prio> mapto <code>

【パラメーター】

<prio> Priority番号を設定します。dot1Q PriorityもしくはTOS

Precedenceフィールドに対応する番号です。(0~7)

<code> コーディング値を入力します。(0~7)

【デフォルト設定】

prio 0 - code 0, prio 1 - code 1, prio 2 - code 2, prio 3 - code 3, prio 4 - code 4, prio 5 - code 5, prio 6 - code 6, prio 7 - code 7

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# qos codemapping priority 0 mapto 1
```

gos portmapping

Port QoSで使用されるマッピングを設定します。

【コマンドの構文】

gos portmapping port <media> [ssidname <ssid> | ssidnum <ssidnum>] mapto

gos portmapping port <media> wds [address <peer> | num <peernum>] mapto <aueue>

gos portmapping port ether <portnum> mapto <queue>

【パラメーター】

<media> 11a 802.11aを設定します。

11g 802.11gを設定します。

設定対象のSSIDを指定します。(1~32文字) <ssid>

<ssidnum> 設定対象のSSIDの番号を指定します。

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

設定対象のMACアドレスを指定します。 <peer>

設定対象の番号を指定します。 <peernum>

(airset media wds showコマンドで表示された番号から選択します)

<portnum> 有線ポートの番号を指定します。

<queue> queue nameを設定します。(highest、high、medium、lowestの中から

選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

```
# qos portmapping port 11a ssidnum 2 mapto highest
```

[#] gos portmapping port 11g wds address 11:22:33:aa:bb:cc mapto highest

[#] qos portmapping port ether 4 mapto highest

gos queue edca

WMMパラメーターを設定します。

【コマンドの構文】

gos queue edca <media> type <type> param <param> <value>

【パラメーター】

<media> ap AP側の値を設定します。

> sta STA側の値を設定します。

queue typeを指定します。(bk、be、vi、vo、background、besteffort、 <tvpe>

video、voiceの中から選択します)

パラメーターの種別を指定します。(cwmin、cwmax、aifsn、txoplの中か <param>

ら選択します)

(airset ssid showコマンドで表示された番号から選択します)

<value> パラメーター値を指定します。(1 < cwmin < 32767、1 < cwmax <

32767、1 < aifsn < 15、0 < txopl < 65535 の入力規則に従って設定

します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# gos queue edca ap type vo param cwmin value 3
```

qos queue edca ap type vi param cwmax value 15

gos queue edca sta type bk param txopl value 0

gos admissionetl

Admission Controlの設定を行います。

【コマンドの構文】

gos admissionctl [disable | vo <vo param> [vi <vi param>] regwidth <value>]

【パラメーター】

disable Admission Controlを無効にします。

<vo param> AC VOへの割り当て帯域(%)を設定します。(0~100)

<vi_param> <value>

AC_VIへの割り当て帯域(%)を設定します。(0~100) 要求毎に割り当て可能な最大帯域を設定します。

(0,8000,16000,32000,64000,128000,256000,512000, 1000000、6000000、12000000、24000000の中から選択します)

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# gos admissionctl disable
```

qos admissionctl vo 80 rwqwidth 64000

qos admissionctl vo 60 vi 30 rwqwidth 8000

gos show status

QoS 設定情報を表示します。

【コマンドの構文】

gos show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

gos show status

qos show config

QoS設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

gos show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

gos show config

profileコマンド

profile switch

プロファイルの切り替えを行います。

【コマンドの構文】

profile switch [profname < profname > | profnum < profnum >] [force]

【パラメーター】

ofname> プロファイル名を指定します。(1~32文字)

cprofnum> プロファイル番号を指定します。

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

profnum 1

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

- # profile switch profnum 1
- # profile switch profname business days
- # profile switch profname profile2 force

profile name

プロファイルの名称を設定します。

【コマンドの構文】

profile name profnum <profnum> profname <profname>

【パラメーター】

cprofnum> プロファイル番号を指定します。

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

プロファイル名を指定します。(1~32文字) ofname>

【デフォルト設定】

profnum 1 profname profile 1

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

profile name profnum 3 profname business hours

profile color

プロファイルのWeb表示色を設定します。

【コマンドの構文】

profile color profnum <profnum> colornum <colornum>

【パラメーター】

fnum>
プロファイル番号を指定します。

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

<colornum> プロファイルWeb 表示色を設定します。(1:灰色、2:赤色、3:青色、4:

マゼンタ、5:水色、6:緑色、7:黄色、8:橙色、9:黒色、10:朱色、11:桜色、12:ネイビーブルー、13:薄水色、14:抹茶、15:ベージュ、16:肌色 の

中から選択します)

【デフォルト設定】

profnum 1 colornum 1 profnum 2 colornum 2 colornum 8 colornum 8

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

profile color profnum 3 colornum 9

profile copy

プロファイルのコピー(バックアップ)を行います。

【コマンドの構文】

profile copy [profname < srcprofname > | profnum < srcprofnum>] to [profname <dstprofname> | profnum <dstprofnum>] [force]

【パラメーター】

<srcprofname> コピー元のプロファイル名を指定します。(1~32文字)

<srcprofnum> コピー元のプロファイル番号を指定します。

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

<dstprofname> コピー先のプロファイル名を指定します。(1~32 文字)

<dstprofnum> コピー先のプロファイル番号を指定します。

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# profile copy profnum 1 to profnum 2
```

profile copy profname Profile5 to profname Profile4

profile copy profnum 1 to profnum 2 force

profile copy profname Profile5 to profname Profile4 force

profile init

プロファイルの初期化を行います。

【コマンドの構文】

profile init [profname < profname > | profnum < profnum >]

【パラメーター】

ofname> プロファイル名を指定します。(1~32文字)

プロファイル番号を指定します。 cprofnum>

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# profile init profname Daytime
# profile init profnum 5
```

profile management

管理プロファイルの設定を行います。

【コマンドの構文】

profile management [profname < profname > | profnum < profnum >]

【パラメーター】

(profile show コマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

```
# profile management profname Holidays
# profile management profnum 5
```

profile schedule [enable | disable]

スケジューラーの有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

profile schedule <state> [force]

【パラメーター】

enable スケジューラーを有効にします。 <state> disable スケジューラーを無効にします。

【デフォルト設定】

disable

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

- # profile schedule enable
- # profile schedule disable
- # profile schedule enable force
- # profile schedule disable force

profile schedule add

スケジュールリストのエントリの追加を行います。

【コマンドの構文】

profile schedule add week <weekdays> from <starttime> to <endtime> [profname <profname> | profnum <profnum>] profile schedule add date <[YY | YYYY]>/<MM>/<DD> [profname <profname> | profnum <profnum>] profile schedule add date <[YY | YYYY]>/<MM>/<DD> maptoweek <weekday>

【パラメーター】

<weekdays> 適用する曜日の略称+カンマ(,)を連結した文字列またはall、

weekdays、weekend のいずれかを設定します。(曜日の略称は、Sun、

Mon、Tue、Wed、The、Fri、Satを使用します。)

<starttime> 開始時間を設定します。(06:00~29:55)
<endtime> 終了時間を設定します。(06:00~30:00)
<profname> プロファイル名を指定します。(1~32文字)

fnum>
プロファイル番号を指定します。

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

[YY | YYYY] 設定年を2桁または4桁で入力します。

(2037年まで設定可)

 <MM>
 設定月を2桁で入力します。

 <DD>
 設定日を2桁で入力します。

<weekdav> 適用する曜日の略称を設定します。(曜日の略称は、Sun、Mon、Tue、

Wed、The、Fri、Satを使用します。)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

```
# profile schedule add week Mon,Tue,Wed from 09:00 to 22:00 profnum 2
# profile schedule add week weekdays from 09:00 to 22:00 profnum 2
# profile schedule add date 2011/10/31 profnum 4
# profile schedule add date 2011/07/24 mapweek Sun
```

profile schedule delete

スケジュールリストのエントリを削除します。

【コマンドの構文】

profile schedule delete [date | week] < listnum>

【パラメーター】

削除対象のリスト番号を指定します。 stnum>

(profile schedule show statusコマンドで表示された番号から選択し

ます)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

profile schedule delete date 4

profile schedule move

スケジュールリストのエントリを移動します。

【コマンドの構文】

profile schedule move [date | week] <fromlistnum> to <tolistnum>

【パラメーター】

<fromlistnum> 移動対象のリスト番号を指定します。

(profile schedule show statusコマンドで表示された番号から選択し

ます)

<tolistnum> 移動先のリスト番号を指定します。

(profile schedule show statusコマンドで表示された番号から選択し

ます)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

profile schedule move week 4 to 2

profile show status

Profile情報を表示します。

【コマンドの構文】

profile show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

profile show status

profile show config

Profile設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

profile show config

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

profile show config

showコマンド

show status all

すべての設定情報を表示します。

【コマンドの構文】

show status all

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

show status all

show status setup

「setup show status」(P34)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「setup show status」(P34)を参照してください。

show status ip basic_info

「ip show status」 (P58) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ip show status」 (P58) を参照してください。

show status dhcp-server

「ip dhcp-server show status」 (P50) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ip dhcp-server show status」 (P50) を参照してください。

show status ip routing

「ip routing show status」 (P55) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ip routing show status」 (P55) を参照してください。

show status ip subnet

「ip subnet show status」 (P44) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ip subnet show status」 (P44) を参照してください。

show status ether

「ether show status」(P62)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ether show status」(P62)を参照してください。

show status airset [11a | 11g] basic_info

「airset [11a | 11g] basic_info show status」(P119)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset [11a | 11g] basic_info show status」(P119)を参照してください。

show status airset [11a | 11g] ssid

「airset [11a | 11g] ssid show status」 (P94) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset [11a | 11g] ssid show status」 (P94) を参照してください。

show status airset [11a | 11g] wds

「airset [11a | 11g] wds show status」 (P99) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset [11a | 11g] wds show status」 (P99) を参照してください。

show status airset aoss

「airset aoss show status」(P72)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、 「airset aoss show status」(P72)を参照してください。

show status airset wps

「airset wps show status」 (P76) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset wps show status」 (P76) を参照してください。

show status airset maclist

「airset maclist show status」 (P78) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset maclist show status」 (P78) を参照してください。

show status airset acl

「airset acl show status」(P80)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset acl show status」(P80)を参照してください。

show status airset linking

「airset linkitg show status」 (P65)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset linkitg show status」 (P65)を参照してください。

show status radius

「radius show status」(P127)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「radius show status」(P127)を参照してください。

show status bridge

「bridge show status」(P138)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「bridge show status」(P138)を参照してください。

show status gos

「qos show status」 (P145) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「qos show status」 (P145) を参照してください。

show status profile

「profile show status」(P154) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「profile show status」(P154) を参照してください。

show status usb

「usb show status」(P169) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「usb show status」(P169) を参照してください。

show config all

すべての設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

show config all

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

show config all

show config setup

「setup show config」(P35)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「setup show config」(P35)を参照してください。

show config ip basic_info

「ip show config」 (P58) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ip show config」 (P58) を参照してください。

show config ip routing

「ip routing show config」 (P55) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ip routing show config」 (P55) を参照してください。

show config ip dhcp-server

「ip dhcp-server show config」(P51)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ip dhcp-server show config」(P51)を参照してください。

show config ip subnet

「ip subnet show config」 (P44) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ip subnet show config」 (P44) を参照してください。

show config ether

「ether show config」(P63)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「ether show config」(P63)を参照してください。

show config airset [11a | 11g] basic_info

「airset [11a | 11g] basic_info show config」(P119)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset [11a | 11g] basic_info show config」(P119)を参照してください。

show config airset [11a | 11g] ssid

「airset [11a | 11g] ssid show config」 (P95) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset [11a | 11g] ssid show config」 (P95) を参照してください。

show config airset [11a | 11g] wds

「airset [11a | 11g] wds show config」(P100)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset [11a | 11g] wds show config」(P100)を参照してください。

show config airset aoss

「airset aoss show config」(P72)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset aoss show config」(P72)を参照してください。

show config airset wps

「airset wps show config」 (P76) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset wps show config」 (P76) を参照してください。

show config airset maclist

「airset maclist show config」 (P79) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset maclist show config」 (P79) を参照してください。

show config airset acl

「airset acl show config」 (P80) と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「airset acl show config」 (P80) を参照してください。

show config airset linking

「airset linkitg show config」(P66)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、 「airset linkitg show config」(P66)を参照してください。

show config radius

「radius show config」(P128)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「radius show config」(P128)を参照してください。

show config bridge

「bridge show config」(P139)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「bridge show config」(P139)を参照してください。

show config gos

「gos show config」(P146)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「gos show config」(P146)を参照してください。

show config profile

「profile show config」(P155)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「profile show config」(P155)を参照してください。

show syslog

ログ情報を表示します。

【コマンドの構文】

show syslog facility <facility>

【パラメーター】

<facility> 転送するログ情報を以下から選択します。

filter パケットフィルター dhcpc DHCPクライアント

aoss AOSS

wireless 無線クライアント

認証 auth 設定変更 config システム起動 system ntpc NTPクライアント ether 有線リンク プロファイラー profile PPPoEクライアント ppp dhcps DHCPサーバー

usb USB all すべて

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.00以降

【コマンドの例】

show syslog facility all

show snmp walk

SNMP サポートMIB を表示します。

【コマンドの構文】

show snmp walk

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.00以降

【コマンドの例】

show snmp walk

editコマンド

edit start

Edit Modeへ移行します。

【コマンドの構文】

edit start [profname <profname> | profnum <profnum>]

【パラメーター】

プロファイル名を指定します。(1~32文字)

ofnum>
プロファイル番号を指定します。

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

edit start profnum 1

edit end

Edit Modeを終了し、Immediate Modeへ移行します。

【コマンドの構文】

edit end [force]

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

```
# edit end
# edit end force
```

edit cancel

設定編集を破棄し、Immediate Modeへ移行します。

【コマンドの構文】

edit cancel [force]

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Fdit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

```
# edit cancel
# edit cancel force
```

edit difference

変更した設定を表示します。

【コマンドの構文】

edit difference

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

edit difference

edit save

変更した設定内容を保存します。

【コマンドの構文】

edit [profname <profname> | profnum <profnum>]

【パラメーター】

fnum>
プロファイル番号を指定します。

(profile showコマンドで表示された番号から選択します)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

edit save profnum 1

pingコマンド

ping

pingを実行します。

【コマンドの構文】

ping <destination>

【パラメーター】

<destination> pingの送信先のIPアドレスまたはドメイン名を設定します。 $(1\sim255$ 文字)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.30以降

【コマンドの例】

ping 192.168.11.1

usbコマンド

usb eject

本製品に取り付けたUSBフラッシュメモリーのイジェクト処理を行います。

【コマンドの構文】

usb eject

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

usb eject

usb show status

USBポートの情報を表示します。

【コマンドの構文】

ush show status

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Reference Mode, Immediate Mode, Edit Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N

【対応バージョン】

Ver.2.40以降

【コマンドの例】

usb show status

exitコマンド

exit

CLIを終了します。

【コマンドの構文】

exit

【パラメーター】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Immediate Mode

【対応製品】

WAPM-APG300N, WAPM-AG300N, WAPM-HP-AM54G54

【対応バージョン】

Ver.2.00以降

【コマンドの例】

exit

quitコマンド

quit

「exit」(P171)と同等のコマンドです。書式やパラメーターについては、「exit」(P171)を参照して ください。

MEMO

